ERWIEC - JUNE 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30

WTOREK

SRODAL

5


IEN · AUGUST

2 3 4 5 6 7 2 10 11 12 13 14 5 17 18 19 20 21 1 24 25 26 27 28 1 31

RNIK · OCTOBER

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

V. DECEMBER



INSTRUKCJA TECHNICZNA

RADIOSTACJA RS-6105

-WYDANIE II -1983 obowiązuje od Nr fabr 8500301

GDANSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE "UNIMOR" 80-822 Gdańsk ul Rzeżnicka 54/56






THE ECCUMENT

INSTRUKCJA TECHNICZNA

RADIOSTACJA RS-6105

-WYDANIE II -1983 obowiązuje od Nr fabr 8500301

GDANSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE "UNIMOR" 80-822 Gdańsk, ul Rzeżnicka 54/56



UNIMOR IT-82/6105 Seller IT Strong Page IV

3. INSTALACIA

	Stron
3.1. Sprawdzenie przed montażem .	20
3.2. Montaé mechaniczny	21
3.2.1. Uwagi ogólne	21
3.2.2. Nontag programatora	22
3.2.3. Montaé bloku nadawczo-odbiorczego	22
3.2.4. Montas reduktora napiecia	22
3.2.5. Montaż rozgałęźnika	22
3.3. Ponteż elektryczny	23
3.3.1. Uwagi ogólne	23
3.3.2. Instalacja reduktora napięcia	23
3.3.3. Instalacja zespolów słuchawkowo-mikrofonowych	23
3.3.4. Instalacja antenowa	24
3.4. Sprawdzenie po montażu	24

4. NAPRAWA I REGULACJA

4.1. Uwagi ogólne	25
4.2. Plany poziomów .	26
4.3. Uvagi naprawcze	27
4.4. Lokalizacja uszkodzeń	28
1.5. Otrojenie i regulacja zespolów	32
4.5.1. Umagi ogólne	32
4.5.2. Przyrządy pomierowe	33
4.5.3. Strojenie nadojnika i modulatora	33
1.2.4. Etrojenie odbiornika	35
4.5.9. Strojenie syntetyzera	37
4.5.6. Regulacja zasilacza 5V	40
7. Regulacja zasilacza 10V	40
4.5. Sprawdzenie parametrów radiostacji	
	40

UNIMOR	IT-82/6105	page III	Strong IV

SPIS RYSUNKOW I TABEL

	Strona
Rys.1 Kompletacja radiostacji /reduktor wyk.1/	41
Rys.2 Kompletacja radiostacji /reduktor wyk.2/	42
Rys.3 Mocowanie radiostacji	13
Rys. 4 Mocowanie reduktora napięcia /wyk.1/	44
Rys.5 Mocowanie reduktora napięcia /wyk.2/	45
Rys.6 Mocowanie rozgalęźnika	46
Rys.7 Budowa radiostacji	47
Rys.8 Schemut instalacji	48
Rys.9 Schemat blokowy radiostacji	49
Rys. 10 Plan poziomów nadajnika i modulatora	50
Rys. 11 Plan poziomów odbiornika	51
Rys.12 Plan poziomów syntetyzera	52
Rys.13 Plan poziomów programatora i zasilacza 5V	53
Rys. (4 Krzywe przenoszenia filtrów w.cz. radiostacji	54
Tabl. 1 Poziomy logiczne syntetyzera	55
Tabl.2 Poziomy logiczne programatora i przetwornika	56
Tabl.2 Poziomy logiczne programatora i przetwornika kodu	56

SPIS SCHEMATOW IDEOWYCH, MONTAŻOWYCH I WYKAZOW MATERIAŁOWYCH

Blok nadawczo-odbiorczy Nadajnik	SHP-6105-1000 /achemat polyczeń/ SHE-6102-1100 /achemat ideowy/
	SHP-6102-1100A /schemat montażowy/
Wykaz materiałów	- 6102-1110 /M 403-wzm.mocy/
113 7,42 21.001 200	- 6102-1120 /M 404-reg.10V/
	- 6102-1130 /M 405-filtr/
	- 6102-1140A /M 374-modulatic/
Odbiornik .	SHE-6102-1200A /schemat ideovy
COOTOTIEX	- 6102-1200A /achemat montažowy z wyk. materiałów/
Syntetyzer	SHE-6102-1300 /achemat ideowy/ SHP-6102-1300 /achemat montalowy/

Mosgrado mult

pelie IV TT-82/6105 UNIMOR - 6102-1310 /N 366/ Wykas materialów - 6102-1320 M367 / - 6102-1330 /N 368/ - 6102-1340 /M 369/ SHE-6105-1400/sohemat 1deowy/ Frantiornik kodu - 6105-1400/11 749-2/schomat mont wyk. materialow/ SHE-6105-2000A/ochomat ideowy/ Pro relator SHP-6105-2000/schenet montatore/ -8105-2100/1753/nehount montarone Thytha wydwietlacsy B wyk. Hatorialow/ -6105-2200 /11 752/ n Hytha prayotaków -6105-2300A /11 749-1/ 11 Tayta basowa -6105-2400 /1 747/ " SHP-6102-3000A/schonat polyoses/ Tractitor

-6102-3110/schemat montarowy

SHP-6105-7000/schemat polycand/

SHP-6105-8000/dehemat polaced/

s wykazom materiałów/

UNIMOR TT-82/6105

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przeznaczenie Radiostacja RS 6105 jest urządzenies nadasczoodbiorczym pracującym systemem simpleks na dowolnej z 720 /800/ możliwych czystotliwości w paśmie 118-136 /138/ Miz z modulacją

Radiostacja ta przeznaczona jest do utrzymania łączności między pilotem i obeługą naziemną, między pilotami obiektów latających jak również - bez urzycia dodatkowego wyposażenia - do pełnienia roli telefonu pokładowego /intercom/.

Radiostacja RS 6105 może być instalovana w samolotach i świętowench ołużb i usług rolniczych oraz nomolotach sportowych.

1.2. Vykonanie i urządzenia składowe.

Hazróżnia się dwa wykonania radiostacji ze względu na szerokość paeri przenoszenia p.cz. odbiornika i tak:

- wykominie 1 /RS 6105A/ min. - 15 kHz/6 dB
- wykonanie 2 /RS 6105B/ min. + 7,5 kHz/6 dB

Określona wykonanie jest umieszczone na tabliczce znamionowej rediostacji. Typowy zestaw eksploatacyjny /przedstawiony na rys.

- 1 i 2/sk≥ada się z:
- bloku nadawczo-odbiorczego
- proframatora
- przedłudacza /łączy blok nadawczo-odbiorczy z programatorem /.
- reduktora napięcia 28/14V /jeśli konieczny/
- manualów słuchawkovo-mikrofonowych /mikrofon 150-200 omów; słuchawki 600-3000 omów/
- głodnika 4-15 omów /jeśli wymagany/ typowy schemat instalacji elektrycznej w/w urzydzeń skłudo ych praedotawia rys.8.

1.3. Dana techniczna

1.7.1. 0-61n

- -13,8V-101 lub 27,5V-10 % poprzez raduktor napięcia - Mariocio zasilania /pray nip. 11V r-st.ma pelnq zdalność funkcjoralną/
- Fobor pridu bez modulacji /przy a. nodawanie 4,5 A max. jasności polu odczytowego/ b. odbiór - 1,4A

Par IV IT-82/6105 UNIMOR - 6102-1310 /N 366/ Wykas materialów - 6102-1320 M367 / 25 - 6102-1330 /N 368/ W 15 - 6102-1340 /M 369/ 28 29 SHE-6105-1400/schemat 1deowy/ Przetwernik kodu - 6105-1400/11 749-2/schomat mont wyk. material bw/ SIE-6105-2000A/schemat ideowy/ Pro marator SHP-6105-2000/schen t nontacon/ -6105-2100/1753/ochemat montar our Thatka would the the zy B wyk. materialow/ Tythe prayelakow -6105-2200 /11 752/ H -6105-2300A /11 749-1/ " Doder IFN . A Porto basova -6105-2400 /1 747/ Interior SHP-6102-3000A/schemat polyozen/ -6102-3110/schemat montarowy 16 17 s wykazom materiałów/ No: - Walk 23 24 SHP-6105-7000/sehemat polycesi/ 30 31 SHP-6105-8000/selienat polqczen/

UNUMOR	The same of the sa			
UNIMOR	IT-82/6105	1-age	- Laure	
		1002	1 (Marie	56

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przeznaczenie. Radiostacja RS 6105 jest urządzeniem nadawczoodbiorczym pracującym systemem simpleks na dowolnej z 720 /800/ możliwych czystotliwości w paśmie 118-136 /138/ Miz z modulacją

Radiostacja ta przeznaczona jest do utrzymania łączności między pilotem i obsługą naziomną, między pilotami obiektów latejących jak również - bez urzycia dodatkowego wyposażenia - do polnienia roli telefonu pokładowego /intercom/.

Radiostacja RS 6105 może być instalowana w samolotach i ¿migłeweach służb i usług rolniczych oraz sumolotach sportowych.

1.2. Wykonanie i urządzenia składowe.

Rozróznia się dwa wykonania radiostacji ze względu na szerokość pasmi przenoszenia p.cz. odbiornika i tak:

- wykonanie 1 /RS 6105A/

min. + 15 kHz/6 dB

- wykononie 2 /RS 6105B/

min. + 7,5 kHz/6 dB

Określone wykonanie jest umieszczone na tabliczce znamionowej radiostacji. Typowy zestaw eksploatacyjny /przedstawiony na rys. 1 i 2/składa się z:

- bloku nadawezo-odbiorezego
- programatora

Pour .

- przedłużacza /łączy blok nadawczo-odbiorczy z programatorem /.
- reduktora napięcia 28/14V /jeśli konieczny/
- zespołów słuchawkovo-mikrofonowych /mikrofon 150-200 omów; słuchowki 600-3000 omów/
- głodnika 4-15 omów /jeśli wymagany/ typowy schemat instalacji elektrycznej w/w urządzeń skłudowych przedatawia rys.8.

1.3. Dane techniczne

1.3.1. Ocólne

- Mariocie zasilania /przy mip. 11V r-st.ma pełną zdolność funkcjonalną/

-13,8V[±]10% lub 27,5V⁺¹⁰₋₂₀ % poprzez reduktor napięcia

- Pobór prądu bez modulacji /przy a. nodawanie - 4,5 A max. jasności polu odczytowego/ b. odbiór - 1,4A

18 2

EN. L

24

UNIMOR

IT-82/6105

page 2

page 56

- Z kres czestotliwości

- Ilosé kanalów

- Redzaje procy i modulacje

- Tolerancja częstotliwości

- ryzazania środowiakowe

- zatres temperatur pracy

- ENSOROSS

- wilgotność

- wibracje

- Udary

- 118 - 136 /137,975/ MIE

- 720 /800/ 00 25 kHz

- simpleks A3

= 30x10⁻⁶ /-15 - +70°C/

- Ket BIALXXXXXXABBBB

- 15 do +55/70°C /wytrzymałość -55 - +85°C/

- do 6000 m

- 95% przy 50°C

- 5 - 55 Hz max. 30 55 - 150 Hz conct. 30

- 6 0 /katastroficzne 150/

- blok nud.-odb. 2,6 kg programator 0.47 kg przedłużacz

reduktor 28/14V 1,1 kg rozgaloźnik 0.32 kg

1.1.8. Wadminik

- Toc wyjściowa

- Głabakość modulacji

- Piomo m.cz.

- Zniebształcenia

- Pozioz sygnalów niepożądanych

- Odstyp szumów

- 5W nom./tynowo 7-9W/50

- 85% /1000 Hz/200mV/1000mV /kompresja/

- 350 - 2700 Hz/6dB

- <15°/m = 85%

-<25 10-6W

->35 dB

1.3.3. Odbiornik

- Czażość

- Moc akustyczna

- Fusio m.cz.

- Internatulcenia

- Solektywność: RS 6105A

RS 6105B

- 430

- Blokada szardy

- Odbier sygn. niepożądanych

- 2 MA DOW/693 2+11-/typowo 1/11//

- 1W/8 \Omega 3000 mw/600s

- 350 - 2700 H2/EdB

-<194/4 = 85%

- -15 kHz/6dB/ -35 kHz/60 dB

- -7,5 kHz/6dB +17,,5 kHz/60dB

- 5 /uV - 100 m.V/CdB

- 2 - 20 MV /ustawielns/

- 6003

UNIMOR

IT-82/6105

1.4. Opis budowy.

1.4.1. Blok nadawczo-odbiorczy przedstania mys. 7

Na ścience przedniej bloku nadawczo-odbiorczego znajduje sta wiolostykewe gniazdo kable przedłużecza ł czycego blok nydawczeodbiorczy z programatorem. Na ścience tylnej znajduje się wielestykowe gniazdo złącza kabla rozgałęźnika oraz koncentryczne gniazdo antenowe.

Po zdjęciu pokrywy dolnej i górnej uzyskuje się dostęp do wozystkich modułów /zespołów/ tj. nadajnika, odbiornika i syntetyzera. Zespół odbiornika i syntetyzera są odchylone - po zwolnieniu odpowiednich wkratów - na zewnatrz.

Dla szybkiego montażu bloku nadawczo-odbiorczego na pokładzia samolotu przevidziano podstawe z możliwością szybkiego aretażu.

1.4.2. Programator przedstawia ryn.7

Programator atanowi odrobny zespół dołączony do bloku nadauczoodbiorczego za pomocą wielożyłowego przedłużacza zakończenego wielostykowymi złączami. Na płycie czolowej programatora umieszczono wszystkie elementy związane z obsługą radiostacji

- 10 przyciaków / 0-9 / programowania częstotliwości oraz przycisk kasowania / C /
- pole odczytowe złożone z pięciu vydwietlaczy typu LaD obrazujące ustawieny częstotliwość
- włycznik blokady szumów SQ
- regulator sily glosu VOL

Dodutkowo na płycie czołowej znajduje się otwór umożliwiający dostęp do regulatora progu blokady szumów. Na płycie tylnej znajduje się wielostykowe gniazdo kublu przedłużucza łączącego programator z blokiem nadawczo-odbiorczym.

1.4.3. Przedłużnez.

Przedłużacz stanovi wijsky przewodów łączącą programator s blekiem nadawczo-odbierczym, zakończoną obustrennie słączami typu " ozufladowego ". W skład wiązki wchodzą przewody zasilania programatora i žerówek podúwietlających płytę czolową, grupe przewodów przekazujących program do bloku nadawcze-odbiorczego oraz przewody łącznee potencjometry regulacji siły głosu i progu działania blokady szumów z odbiornikiem.

IT-82/6105

1.4..4. Reduktor napięcia W przypadku kiedy napięcie sieci pokładowej wynosi neminalnie 27,5 V zachodzi konieczneść stesowania reduktora T18/6102-3000A. Reduktor produkowany jest w dwoch wykonaniach. Wykonania 1 pesiaga z zewnątrz dostępną listwę dle podlączenia okablowenia. W mykoneniu 2 gniazdo WSz-3, okablowanie podłącza się poprzem wtyk Szp-3. Dostęp do elementów wewnotrznych uzyakuje eie pe zwolnieniu 4 wkrytów łączących radiatory z płytką po uprzednia oddzieleniu ich od podotawy.

1.4.5. Rozgalcźnik. T18-6105-7000 jest zeopolem zawierającym dnie listry / siedmio-ośmiozaciekową / dla podłączenia wszystkich obwodów zewnytrznych w celu wyeliminowania konieczności bezpeńredniego łączenia kauli do wielostykowego złącza bloku nadawczeoffbiorczego. Dostęp do listew uzyskuje się zsuwając pokrywe po zwolnieniu jednego wkrętu mocującego.

1.5. Opis działania. Schemat blokowy radiostacji przedstawia rys.g Stan nadawania lub odbieru jest uwarunkowany uruchomieniem lub nie przycisku nadawania N/O. Zwarcie N/O powoduje uruchomienie mikrofonu oraz przekaźnika K znajdującego się w zespole nadajniko K/403, którego styki powodują:

- e/ przełączenie anteny ne nadejnik
- b/ podanie zasilania na część nadawczą syntetyzera, modulator i wzmacniacz mocy / Y1 /

Rozwarty przyciak N/O powoduje atan apoczynku przekaźnika K, którego styki powodują:

- a/ laczenie enteny z edbiornikiem
- b/ podonie zasilania na odbiernik i część odbierczą syntetyzera

1.5.1. Odbiór. Sygnuł w.cz. doprowadzony zostaje z anteny poprzez filtr antenowy i otyki przekaźnika K /znajdujące się w nadajniku/ na wejście wzmacniacza odbiornika Y1. Dwuobwodowe przestrajane filtry ne wejściu i wyjściu tego stopnie są przestrajene diodami pojemneściowymi aterowanymi z przetwornika cyfrewo-analogowego programawanego każdorazowo zgodnie z częstotliwością pracy radiostacji. Po wzmacniaczu wejściowym sygnał steruje mieszacz Y2 gdzie razem z sygnałem heterodyny z generatora kanalowego

UNIMOR

IT-82/6105

następuje przemiana na częstotliwość poarednie 10,7 %[2,10 mieszaczu znajduje się filtr kwarcowy od którego calkonicie należy tłumienie niepożydanych sygnalow od sysiednich kanatów. Po filtrze następuje wzmacniacz p.cz. na układzie scalenya Ul z dodatkowym stopniem 13. Detekcja zachodzi w układzie D9, D19 po którym składowa akustyczna poprzez stopnie Y4/Y3 i Y7 deprewadzona zostaje do potencjometru sily glosu uniejscowionece na płycie czołowej programatora, natomiast akladowa stala steruje wzmacniacz napięcia automatyki Y6 i dalej reguluje wzmocnienie p.cz. /U1/ oraz w.cz. /Y1/. Napięcie ARW dodatkowo steruje tranzystor Y8 pracujący w układzie przelącznika. Stopień Y8 wespół z Y7 stanowi ukłać blokady szumu odbiornika o nastawialny m prosuzadziałania /rezystor nastawny na płycie czolowej programatora/ lubmoże być wyłączony wyłącznikiem 32 /squelch/ również na płycie czolowej programatora. Z potencjometru sily głosu sygnał skustycz czny wruca na płytkę odbiornika i steruje wzmacniacz mocy m.ez. wykonany na ukłudzie scalonym U2. Obciążeniem U2 jest albe głodniy albo-poprzez transformator dopasowujący T2 - zespół słuchuwkowo -mikrofonowy.Wzmacniacz U2 może być dodatkovo sterowany sygnałem m.cz. z innych urządzen zainstelowanych na pokładzie obiektu latającego np. radiokompasu, edbiornika nawigacyjnego itp. Wykorzystywany jest również - łącznie z tranzystorem Y9 - jako ozetć układu rozmównicy pokładowej /intercom/. Sygnał heterodyny uzyakuje się z syntetyzera który otrzymuje program poprzez prytkę zmiany kodu z programatora eprócz tego z płytki zmiany kodu programowany jest przetwornik cyfrowo-analogovy przestrajający obwody wejściowe odbiornika.

1.5.2. Madawanie. Z chvilq uruchomienie przycisku nadawania, następuje w syntotyzerze wytworzenie sygnatu e częstotliwości pracy /nadawania/ wyświetlanej na płycie czołowej programatoru. Zostaje on z vyjścia części nadawczej cyntetyzera deprowadzony do płytki modujnika 1403 i po wzgocnieniu w stopniach YI, 17 i 13 sterujo wzmacniacz mocy nadajnika Y4. Foprzez przekaźnik i filtr antenewy sygnal nadawany zostaje przekazany do anteny.

Urochomienie przyciaku nadavania powoduje opricz pausji ozystotliwaści nośnej nadbjnika podunie naprycia zasilanih nh modulator oraz unktywnia tor mikrofonowy. Sygnut z mikrofonu

27

IT-82/6105 UNIMOR

storuje wzmacniacz scaleny U1 na płycie modulatora styd poprze, transformator symetry zujący Ti napięcie zostaje przyłożona na wzmacniacz mocy m. cz. Y1, Y2. Moc akustyczna po transformatorze wyjeciowym Ti moduluje wzmacniacz mocy nadajnika w dmplitudzie. Modelator posiada kompresor amplitudy niedopuszczający do przemodulowania nadajnika i zwiększający efektywność nadawania.

1.5.3. Telefon pokładowy. Jeśli w zestawie eksploatacyjnym radiostacji przewidziano okablewanie dla dwóch zespołów słuchawkowoeikrofenových to uruchomienie przycisku telefonu IC powoduje wektywnienie obu mikrofonów. Przepływ prądu przez I mikrofon 1 II mitrofon powoduje przełączenie tranzystora Y9 na pły je odbiornika M 373 styd następuje sterowanie wyjściowego wzmacniacza odbiornika U2. Poc skustyczna jest słyszalna w obu równolegia połyczonych słuchawkach. Działanie o opisanym przebiegu jest czymie tylko podczas odbioru, ponieważ podczas nadawania tranzystor 19 ns 1973 nie jest zasilany. Podczes rozmowy wewnytrznej funkcjonalność odbiernika nie zostaje naruszona.

1.5.4. Cois nadajnika. Schemat ideowy przedstawia rys. SHE-6102-1100. Blok modujnika składa się z czterech zespołów zmontowanych na wandlnym radiatorze: wzmacniacza mocy M403, regulatora 10V MAD4, Filtru 1405, medulatora i układu ARGM M374.

Warneniacz mocy M403 .

Sygnal v.cz. w poświe 118-136 MHz jest podawany z syntetyzera na baze tranzystora Y1 przewodem koncentrycznym Pp. Ten szerokopasmovy wzmacniacz separujący posiada w kolektorze obwód rezonansowy równoległo-szeregowy utworzony z transformatora L1 i admitaneji tranzystora Yi i Y2.Wzmacniscz Yi pracuje w klasie A. Restrony a stopnica jest szerokopasmowy przedwzmacniacz sterujący. klasy C zbudowasy na tronzystorze Y2,który posiada obwód w kolekterze identyczny z zastosowanym w poprzednim stopniu. Tranzystor 73 jest vzeneniaczen sterującym, w którego kolektorze znojduje się rezonaneovy obvod rownoległy z cewką powietrzną L5 i admitancją tranzystora. Na skutek bardzo małej impedancji wejściowej tranzysters socy Y4, zastosovano układ dopasovujący złożony z C13,C14, Els admituncji wejściowej Y4 oraz azeregowej indukcyjności wej-Artonej Y4. Stepień wyjściowy donasowany jest szerokopasmowo do

UNIMOR

IT-82/6105

oporności 50 omów za pomocą elementów L12,022 i trymeru 020. Cewka L7 jest dlawikiem zasilojącym. Wszystkie elementy LT od końcówki przekaźnika K7 do gniezda PG1 stanowią filtr dulno-orze przepustowy mający na celu tłumienie sygnatów niepoż Manych, nadajnika leżących poza posmem 118-136 (Hz. W nadajnika ze względu na korzystno własności energetyczne zastosowuny został układ modulacji w kolektorze. Jest to tzw. niesymetryczna pod.c.jnu. modulacja kolaktora ze stalym przedpięciem w bo ie. Stopień mocy jest modulovany symetrycznie wokół poziomu odpowiadającenu nodnoś zać stopień sterujący jest modulowany niesymetrycznia. W dole modulacji tego stopnia przewodzi Di,a glębokość jest mniejsza ni w prozycie kiedy przewodzi D2. Zastosowana konfiguracje układu pozwala na uzyakanie małych zniekształceń. Fierwszy stopień / 1/ zosilany jest stabilizowanym napięciem 10V przezącz..nym przez przekoźnik K. Pozostało stopnie zasilane są napięciem U.

Modulator M374

Modulator skłnda się ze wzmacniacza sterującego /układ scalony UII przeciwaobnego wzmacniacza mocy /Y1 i Y2 na M374 i Y1 i 72 na radiatorze/ i kompresoro /D1,D2,Y3,Y4/.Sygnal m.cz. po wzmocniewi w U1 jest podawany przez transformator T1 na bazy Y1 i Y2.Transformatory to sterują tranzystory mocy Y1 i Y2 przy ocowane do radiatora. Na wyjściu tranzystorów zocy znajduje się transformtor modulujący Tl, poprzez którego uzwojenie wtórne /4-5/płynie pryd zasilający kolektory tranzysterów modulowanych nadajnika. Układ kompresji, pozwalający na podwyższenie efektywności nadawonia znajduje się w pętli sprzeżenia zwrotnego. Sygnał m.cz. jest podany z wyjścia modulatora /T1,k8/,po wyprostewaniu /DI/ i obniženiu /D2/, przez wtórnik /Y3/ na bazy Y4. Tranzystor Y4 i rezystor R8 tworzą automatycznie regulowany tlumik, utrzymując mec wyjeciową modulatora na stalej wartości od momentu gdy napięcie wejściowa osiągnie wymagany poziem. Próg komoreaji /max. grabokaśe medul cji/ jest regulowany potencjometrem nastawnym RI na płytce modulatora C3 i R5 ustolują stulų czasu dzialaniu kompresora. R10 x stužy do ustawienia czulości modulatora. Zodulater posiada układ ARGM zbudowany na tranzystorze Y5.

Układ automatycznej regulacji głębokości modulacji powoduje, te głobokość modulacji jest stała w funkcji zmian navięcia zasilania /13,7 * 10%/.Na base transystora Y5 jest poduna próbka

UNINIOR

IT-82/6105

zmieniającego się napięcia zasilania. Y5 oraz R15 tworzą tłumię który przesuwa próg kompresji w kierunku zachowania stałoj głębokości modulacji.

Regulator 10V M404 Ukłud składa się ze scalonego regulatora napięcia UI, tranzystora regulującego Yl oraz dzielnika napięcia błędu R1, R2, R3. Napięcia zasilające podawane jest na emiter tranzystora YI, którego baza jest sterovana z UI. Układ pozwala na uzyskanie napiwcia stabili. zovanego przy niskim napięciu zasilania i z tego powodu nie posieda zabezpieczenia zwarciowego. Na płytce znajduje się również transfermator Ti,który doposowuje wyjście wzmacniacza mocy m.cz. odbiornika do oporności słuchawek.

Filtr M405

Płytka M405 jost zmontowana razem z wtykiem PW1. Wazystkie połnczenia z wtykiem przechodzą przez filtr typu L składający się z pojedności /C1-13/ i indukcyjności /L1-13/.Diody /D1+D6/służą do ngselaczenie funkcji radiostacji i taki włączenie nadawania I /pz/ nadawania II /D1/;mikrofonu I /D4/;mikrofonu II /D3/.Wkqczenie telefonu - mikrofon II /D5/.

1.5.5. Opis odbiornika

Schemat ideowy przedstawia rys. SHE-6102-1200A. Sygnał w.cz.w paśmid 118-136 Miz zostaje doprowadzony na wejście odbiornika przewodem koncentrycznym P_A.Diody D1+D2 stanowią ogranicznik dla sygnalów wejściowych większych od 0,7V.Filtry - wejściowe L1 /C2,L3/C4 oraz elektrycznie identyczny na wyjściu wzmacniacz w.cz. Y1 - 04 przestrajane diodami D5/D6 D7/ D8,każdorazowo na częstetliwość ddbierang programowang na płycie czolowej programatora. Wielkość napięcia polaryzującego warikapy jest ustalana za pomocą przetwornika cyfrowo-analogowego. Sumaryczna szerokość krzywej przenosznia w.cz. wynosi u wierzchołka ok. 1,5 MHz i skutecznie zapewnia spełnienie warunku nu tłumienie odbioru sy nałów niepożądanych. Fo filtrze sygneł w.cz. zostaje przyłączeny na pierwszą bramkę tranzystora polowego MOS pracującego jako mieszacz. Sygnał syntetyzura /będącego heterodyną odbiornika/ zostaje doprowadzony przewodem koncentrycznym PHdo drugiej pramki mieszacza. Częstotliwelé potrednia zostaje wyselekcjonowana w dulej następującym

filtr:0 kwarcowym FX1. Elementy RC przed i ze filtrem stanowią o jega dopasowaniu.Filtr FX1 jest elementem decydującym o gelekt wności toru p.cz.Po filtrze następuje szerokeppesony warner.iacz p.cz. złożony z układu acalonego U1 i tranzyatora 1) Transformator T2 zapewnia dopasowanie między stopniami. Na wyjściu wzmacniacza p.cz. znajduje się detektor D9, D10. Ekładora akuctyczna po filtrze C38,R27,R20,C39 dochedzi do bazy Y4 pepraen R73, D11, C43. Po wtórnikach Y4, Y5, C48, Y7 sygnal m.cz. zestaje doprovadzony poprzez C50 na wyjście płytki /p.13/ stad biernie no potencjometr sily glosu na plycie czelowej programatora i wraca na p.14 storując scalony wzmacniacz mocy U2. byjdoje układu. U2 /p.9/ moths obciqtyd impedancją /glodnikiem 4-15 obów.

Składowa stała po detekcji jest wakorzystywana de storewania wzmacniacza ARE, blokady szumów i ogranicznika zakłóceń. Glówne elementy ogranicznika zakłóceń to dioda Dil i kondensater C44 Jak wapomniano wyżej sygnał m.cz. osiąga bazę Y4 poprzez dlode Dii która jest przełyczona /przewodzi/.De utrzymania Dii w etanie przewodzenia służy składowa stala po detekcji która drogu z DIO poprzez R27, R29, R30, Y4 do emitera Y5 laduje poprzez R62 kondeneator C44. Kapivcie to jest proporejenalne do wielkości symblu na wyjściu odbiornika i na tyle wyższe na C44 /anoda D11/ni* katodzie D11 /dzielnik R73, R28/, że D11 przewodzi

Pojawienie się impulsu zakłócnjącego na wyjściu odbiernika powoduje gwaltowny wzrost napięcia na katodzie D11 i jej zatkanie ponieważ C44 reprezentujący poprzez R35 określoną stalą czasu nie zdęży się nałudować do wartości przewodzeniu. Tym sawym tor m.cz. zostaje przerwany i zukłócenie nie dociera na wyjście odbiornika.

Wzmacniocz prądu stulego ARW - transystor Y6 - jest sterowany z kolektora Y5. dapięcie ARW na kolektorze Y6 jest zależne od poziomu składowej stalej po detekcji,a więc od wielkości sygnatu odbieranego i roćnie ze wzrostea tego oygnatu. Opornikiem debiaranym R40 ustawia się fabr. próg zadziałania automatyki. Napięcie ARM reguluje poprzez R44 wzwacniacz scaleny U1 eraz przez D13 z kolektora Y6 wzmacniacz w.cz. Y1. Na wejścia układu znejduje eiy dodatkowy układ tłumienie sterowany napięciem Ako. Jeżeli napięcie to przy b.dużych sygnalach przekroczy próg diedy Zenera D3 z cznię przewodzić dioda D4,której oporność w tym przypadku gwaltownie

page 10

page 56

maleje,a ponieważ jest podłączone równolegle do obwodu wejściowego L1,C2,D5 nastqpi jego silne trumienie. Potencjometr R32 służy do wymuszenia edpowiedniego napięcia ARW na bazie wzmacniacza w.cz. Y1 /Us=1V SEM ; UARW=7,5V/.

Układ blokady szumów /YS/ jest aterowany napięciem ARW z kolektora Y6 poprzez 843. Jeżeli napięcie na bazie Y8 przekreczy wartose progowa /ustawiona potencjometrem nastawnym w programatorze tranzystor Y8 zostaje przełączony /przewodzi/ powodując w nostępstwie przewodzenie tranzystora Y7 /kolektor Y8 poprzez R47 steruje baza Y7/.

Ponicwoz 17 jest wtórnikiem wyjściowym dla m.cz. przewodze. nie lub nieprzewodzenie tego tranzystora jest równoznaczne z obecnością lub brakiem mocy akustycznej na wyjściu odbiernika. Potencjometrem R52 można skutecznie ustawić próg zadziałania blokedy dla napieć wyjściewych odbiornika od ok. 1/11V do co najmniej 50 MV. Pla podsluchu nadawania, telefonu pokładowego oraz sy to low m.cz. zewnętrznych /radiokompas itp./wykorzystano tylko cześć warachiocza scalonego U2 /wejście na p5/U2/.Dlatego też dewolne ustawienie potencjometru siły głosu na płycie czołowej programtora nie ma związku z głośnością w/w sygnałów.

Jak wspemniano na początku warikapy są przestrajane napiewi ciem z przetwornika cyfrowo-analogowego. Wejście przetwornika jest sterowane sygnalami logicznymi w kodzie BCD z programatera. Dodatkoro podawana jest infermacja dotycząca pusma /pasmo 118-138 IECz zostało podzielone na dwie równe części/ tj. 118-128/ 125-138 Miz. Napiscie wyjściowe przetwornika przestruja skokowo obwody w.cz. co 1 lHz.Układ wejściowy przetwornika zbudowany jest z czterech identycznych układów przełączających na tranzystorach 112-119. Uvledy te w zależności od sygnału logicznego na wejściu pedają ampięcie 10V na rezystory R79, R83, R87, R92, które stanowią ko bin cjo pož czeń równolegżych, zależną od sygnażu wejściowego i stancaiq dzielnik nepięcia. Na tępnie napięcie to zostje podane na delaze precyzyjne dzielniki. Wzmacni cz operacyjny U3 wykonuje funkcję układu mnożącego. Mnożnik jest ustaleny poprzez rezystory #67,R68,#69.W zależneści od tego w której połowie pasma ma praco-*ad edbiornik, transystery Y10 i Y11 przewodzą lub nie, a tym share resystory R70 i k65 og wyłączone lub nie do układu. Informacja o polowie pasma jest podana na bazy w/w tranzystorów

UNIMOR

IT-82/6105

10K 11 100 50

poprzez rezystor R76.

1.5.6.Opis syntetyzera.

Syntetyzer radiostacji jest generatorem częstotliwości punktorych. wybieranych co 25 Młz w dwóch podzakresach właściwych dla nadawsnia jak i odbioru. Przedstawiony jest na schemacie idcowym SHE-6102-1300.

Dla stanu odbioru, syntetyzer pracuje w zakresie czestetliwości 128,7 - 138,675 MHz oraz 117,3 - 127,275 Miz dla stanu nadayania 118 - 127,975 MHz oraz 128 - 137,975 Miz.Syntetyzer zbudowany jest z czterech oddzielnych zespołów.Układ synchronizacji skonstruowany jest w oparciu o zasadę fazawej regulacji czestotliwości. Generator synchronizowany YI w M366 przestrajany diedą pojemnościową D3 pracuje na pokowie częstotliwości wyjściowej syntetyzera.

Sygnal ten podawany jest na mieszacz U1 w M367 na który także przykładany jest sygnał z generatora kwarcowego zbydowany na tym samym układzie scalonym. Generater kwarcowy zależnie od podzakresu oraz rodzaju pracy radiostacji /odbiór,nadawanie/ wytwarza dwie czestotliwości tj. 67,0125 MHz lub 72,3625 MHz.W wyniku tego częstotliwość różnicowa po mieszaczu zawiera się w paśmie: 8,0125 - 3,025 MHz lub 8,3625 - 3,375 MHz.

Sygnal ten po wzmocnieniu podawany jest na dzielnik nastawny o zmiennej liczbie podziału odpowiednio N=242 + 641 lub N=270 ; 669. Sygnal po dzielniku nastawnym zawsze o częstotliwości 12,5kHz podawany jest komparator fazy U4 w M369. Drugim sygnalem dochodzącym do komparatora fazy jest sygnol odniesienia o czastotliwości 12,5 kHz. Sygnał ten uzyskiwany jest ze stalego dzielnika częstotliwości U2,U3 w M369 o krotności podziału N×160 na którego wejście podawany jest sygnał o czystotliwości 2 Miz z generatora odniesienia U1 w M369.Porównanie częstotliwości /fuzy/ obu napięć w komparatorze, daje napięcie regulacyjne które dalej - pe wzmocnieniu prądu stałego Y1 - Y3 w M369 przestraja generator synchronizowany Y1 w 1369.

Wymogany sygnał z syntetyzera uzyskuje się przez podrojenie w U1/M366 czwatetliwości generatora synchronizowanego, odfiltrowanie i wzmecnienie do żądanego poziomu osobno wa wzmacniaczu odbiornika Y3 i osobne wzmacniaczu nadujnika Y3 w M366. zmacniac te sq zasilane na przemian w czasie nadawania lub odbieru.

C: pstotliwości wyjściowe ayntetyzers dla stanu odbioru lub nado veni przedstavia poniżeza tubels.

Podzokres	abiór .	Nadawanie
I 113,000 MHz 4127,975 MHz	fs=64,35-69,3375 MHz fk=72,3625 MHz N=641+242 fp=8,125+3,025 MHz fo=128,7+138,675 MHz	fs=59-63,9875 MHz fw=67,0125 MHz N=641+242 fp=8,125+3,025 MHz fo=118+127,975 MHz
II 129,000 Miz 137,975 Miz	fe=58,65-63,5375MHz fk=67,0125 MHz N=659±270 fp=8,3025±3,375 MHz fo=117,3+127,3 MHz	fs=64-63,9875 MHz fk=72,3625 MHz N=669+270 fp=8,3625+3,375 MHz fo=128+137,975 MHz

Your rater fazy 1369

Zeandl M369 składo się z generatoro cząstotliwości 2 Miz,otalego dzielniko częstotliwości o krotności podziału N=160.komparatora crez wronenineza produ stałego.Generator 2 Mz zbudowany jest na orech brocksch /U1/.Dzielnik częstotliwości o podziale N=160 wykorenetuje uklady U2,U3 dając na wyjściu czystotliwości -12,5 Mlz, ttore podstena jest na układ przerzutników U4. Przerzutniki te winz a branky kasującą UI, tworzą uklad cyfrowego komparatora cz-otetlirościowo-fazowego,który steruje wzmacniacz projdu stałego chucaranego na tranzystorach Y1, Y2, Y3. Na wyjściu wzmacniacza anajduje ci, filtr 810,08,09,013,który jest filtrem potli fazowej replaci syntetyzero.

Manual and the state of the sta

Yeards 368 abulanany jest z dwóch nastawnych szeregowych dzielniko czystotliwości w oparciu o synchroniczne liczniki progra-Accepte. Dzielnik głórny zbudowany z liczników U1, U2, U3 działa w *ekrasie krotności podziału N=242+641 i programowany jest kodim BCB podzenym na liczniki U1,U2,U3.Dzielnik pomocniczy U5,U6 ma Care Protności podziału N=1 lub N=28, które są komutowane brumką 17. Trielnik posocniczy umożliwia zmianę krotności podziału główbago do mertodei N=270+669. Branky U4 /wyjście 12/ atanowi układ telneydenedi tuorząc z ukłodu U3 licznik obitowy. lozostule bromb U4 tworzą układ linearyzacji i formowania impulau. Przerzutnik U/ synchronizuje općinicny impuls wyjeciowy głównego dzielnika nastawnego z impulsem wejściowym zlinearyzowanym na brankach U4.

Generator kwarcowy M367

Generator kwarcowy zbudowany jest na części układu scalonego UI. Może pracować na dwóch czestotliwościach tj.67,0125 Mlz i 72,3625 MHz stubilizowanych kwarcami XI i 42.W pućmie I-szym przy nadawaniu i padmie II przy odbiorze włączony jest kwarc X1. w pozaw stalym przypadku włączeny jest kwarc 42. kybieranie odpowiedniemy kwarcu nastepuje w przełączniku elektronicznym zbułowanym na trong systemach Y1-Y5. Sygnal z generatora kwarcowego, odneperoviny, podeny jest na mieszacz zrównoważony Ul wraz z sygnitem z generatora synchronizowanego przychodzącym z płytri MJCS. Na wyjściu micszacza filtr o czystotliwości granicznej ok.10 1/2 przenosi produkt mieszania /ok.3-8,5 Miz/ do wzmacniacza szurokonas - ego Y6-Y8 który następnie steruje dzielnik nastawny w zuemole 1908

Concenter synchronizovany M366

Generator Y1 jest układem wytwarzającym nanięcie w.cz.które po podwojeniu częstotliwości w U1 oraz wzmocnieniu w tranzystorich Y2 /dla nadajnika /i Y3 /dla odbiornika/ služy do sterowania wzmacniacza mocy nadejnika a w czasie odbioru jako heterodyny odbiornika. Dzięki petli fazowej regulacji ozystatliwości-zum rotor jest synchronizowany co 12,5 kHz /12,5 x 2 = 25kHz/ w padmie 58,65-69,3375 MHz.W pierwszej polowie pasma tj. 58,65-63,9875 dolyczona jest pojemność Ci diodą Di /PIM/. Do diody pojemnościowej D3 przył ludane jest napięcie blędu z komparatora fazy. Napięcie to zaviera się w przedziale ok. 4-8 V.

1.5.7. Opia przetwornika kodu 1749-2

Układ ten powoduje przystosowanie kodu wyjdeicwego programatera do kodu vym ganego dla syntetyzera i odbiernika radiostecji. Przetwarzaniu ulegają bity B,C,D jednostek 1972 or z bit A dziesiątek Mz, zgodnie z tabalą stanów przedata ioną w tab.?

1.5.8. Onio program tory

Programtor umožili in przycistowe wybierenie cząstotli ości przej radiostacji z jednoczesnym robrazowaniem webranej czystotlienie. na wokarnikach 7-segmentowych. Jego konstrukcja opertu jest me

UNIMOR

modulach M749; M752 i M753 których achematy ideowo przedotawiono na rysunku SHE-6105-2000A.

Podsterowym układem modulu M752 /płytka przyciaków/jest przeta wornik kodu "1210" na kod BCD, składający się z przycisków programujących S1-S10, diód D1-D11; rezystorów R1-R5.W momencie przycianipcia jednego z przycisków SI-SIO pojawie się program w kodzie BCD na od owiednich złączoch wyjściowych, skąd zostaje przekazeny na wejście płytki kodera M749. Płytka zawiera także potencjometr sily glosu R12 oraz potencjometr regulacji progu działania blokady szumów R13, wyłącznik blokady szumów, przycisk kasowania S11. uk ad ARJ składający się z tranzystorów Y1÷Y3. Na płytce umieszczono też żarówki Z1:24 zasilane napięciem doprowadzonym z zewnatrz stacji co uzożliwia regulację podćwietlenia płyty czołowej za poér dnictwem zewnetrznego regulatora jasności oświetlenia. wchodzycego w skład wyposażenia pokładowego .

Modul M749 to plytka kodera, którego podstawowym elementem jest zeszół kozórek pamięciowych U6,U7,U8 sterowanych z rozdzielacza rejestronego zrealizowanego na rejestrze przesuwnym U2. W commocie włączenia napiecia zasilającego następuje automatyczne Wystro-unie rejestru przez układ złożony z elementów R7,C3,U5/3 i Yt. Wazystkie komorki pumięci mają więc wejście danych odblokowant / oziom H na wejściach zezwalających ż/, zaś wazystkie wskaźniki oprócz pierwszego oraz punktu dziesiętnego wskaźnika trzeciego se wygaszone /poziom L na wejściach wygaszania BI dekoderów U9-U12/.Po wsiśnięciu przycisku odpowiadającego drugiej cylren programowanej częstotliwości na wejściach komórek pamięci tuforowej pojawia się wybrana cyfra w kedzie BCD utrzymująca się * czasie *ciśnięcia przyciaku, równocześnie za pośrednictwem bromek U1/2-U3/6 realizujących sumę "wire-OR" i układu eliminującego wyżyw drgań zestyków przycisku R3,C2 i U5/4 zostaje wyzwolony przerzutnik monostabilny U1, generujący na wyjściu Q ujemny impuls o diagodci określonej stałą czasową R1,C1. Dodstkowe zbocze vygenera nego impulsu powoduje wpiganie do pierwszej komorki rejectru U2 stenu H co powoduje zablokovanie wejád informacyjnych piereszej komórki pamięci U6/1 i odblokowanie dekodera U9 - na was letlaczu W2 pojecio się druga cyfra wybieronej częstotliwości /Nicrosza - 1 - jest vpisena na stale/.Kolejne vciéniccia przycial or objective cyfrem programowanej częstotliwości

powodują stopniowe zapełnienie pamięci buforewej i wyświetlanie jej zawartości na polu odczytowym.Po zapełnieniu wszystkich komórek pamięci następne wcienięcia przycisków programujących nie powodują zmian stanu układu ze względu na fakt,że wozystkie komórki rejestru są w stanie H i wszystkie wejścia informacyjne komórek pamieci są zablekowane. Ponowne zaprogramewanie ezestetliwości jest możliwe po wyzerowaniu rejestru U2 ze pośrednictwem przycisku kasowania S11. Przy próbie zaprogramowania czestetliwości. poniżej 118,000 kHz następuje kasowanie zapisu. Próba zaprogramowania częstotliwości powyżej 137,975 Miz powoduje kasowanie zapisu tak jak w przypadku częstotliwości poniżej 118,000 iHz lub zapis / wyświetlanie / częstotliwości innej niż bicdnie zaprogramowana lecz zawsze w paśmie 118,000-137,975 Mis. Funkcje dekodowania zapisanej częstotliwości oraz generowania impussu kasującego spełnione są przez multiplekser U15. Wyjścia pamięci buforowej są wyprowadzone na styk PW1 złącze typu, "szufladowego" umieszczonego na tylnej ściance programatora, skod za pośrednictwem przedłużacza program jest przekazany do bloku nadawezo-odbiorczego.

1.5.9. Opis reduktora napiecia.

Schemat ideowa reduktora napięcia przedstawia rys. SHP-6102-3000A. Zadaniem reduktora jest dostarczenie napigola 13,75V na wyjściu jeśli np. zasilanie zawiera się w przedziale 22-30V. Na opornikach RI-R4 wytraca się część mocy zaś pozostała w tranzystorze szeregowym Y1. Układ regulacji wykorzystuje połączenie tranzystorów Y1 i Y2 we wzmacniacz Darlingtona sterowany ze wzmacniacza błędu Y3, Y3 pobiera próbkę napięcia z dobieranego dzielnika R8,R10-R9 zaś napięcie odniesienia uzyskiwane jest na diodzie Zennera Di Tyrystor III zapobiega pojawianiu się napięcia wyjściowego powyżej 16V /przy ewentualnym uszkodzeniu/ powodując zadziałanie bezpiecznika w sieci pokładowej samoletu.

page 16 pages 56

2. OBSEUGA

2.1. Elementy obsługi. Wszystkie elementy obsługi przedstawiono na rys.7. Opis i funkcje poszczególnych elementów przedstawia poniższa tobela.

1 100	ant obsługi	Opis T	Funkc ja
Programa torn	0,1,9 C	Przyciski Przycisk Pole odczytowe Pokrętko	Programowanie częstotliwodci Kasowanie częstotliwodci
Tiyes ezelens pr	SQ R13 /18752/	Przełęcznik Potencjometr nastawny /dost-pny od strony płyty czołowej/ Wkręty mocu-	Włączenie w pozycji SQ układu blokady szumów Ustawienie progu blokady Mocowanie programatora na tablicy przyrządów
Pay to tylos tylos are ress	F#1	Gniazdo 25-stykowe	Połączenie przez przedłużacz programatora z blokiem nadawcze-odbiorczym
Blok nadározo-nábierez	PD1	Oniazdo koncentryczne typu UC-1 Gniazdo	Podłączenie wtyku kabla antenowego
BACAROCE	P02	15-stykove z zatrzaskami Gniozdo 25-stykove z zatrzaskami	Połączenie poprzez rozgał ź- nik z razystkimi zespołami rotoracującymi i obwodami zewnytrznymi Połączenie poprzez przedlu- żacz bloku nadawczo-odbiorcze z programotorem

UNIMOR	IT-82/6105	altro	Title 1
		netti 17	56

2.2. Uruchomienie i praca.

- 1. Włączyć radiostację przez podanie napięcia zasilanie na odpowiednie zaciski rozgałężnika /przełącznikiem zewnytrznym wchodzącym w skład wyposażenia pokładowego/. UWAGA: W przypadku, gdy na polu odczytowym wyświetla się więcej niż jedna cyfra, wcienąć przyciek kasowania C.
- 2. Zaprogramować przyciskami 0-9 żądaną częstotliwość UWAGI: - piorweza cyfra - 1 /sotki Miz/ jest zaprogramovana i wyświetlona /wraz z punktem dzieciętnym wekaźnika trzeciego/ na state
 - ostatnia cyfra /jednostki kHz/ nie jest wyświetlana i nie wymnga wprowadzania /wpis następuje sutoratycznie/
- 3. Zaprogramowanie nowej częstotliwości jest możliwe po wcieniyou przycisku kasowania C.

Przykłady prograzowania

Częstotliwość programowania	Kolejność Juruchom. przyciaków	Czystotliwość wyćwietlana
128,975 IIIz	2-8-9-7	128,97
132,525 MHz	C-3-2-5-2	132,52

UWAGA: Próba zaprogramowania częstotliwości leżącej poza par am 118,000 - 137,975 Miz lub niezgodnej z krokiem 25 kHz,a także jednoczesne wciónięcie dwóch lub więcej przycisków może spowodować nieprawidlowe zaprogramowanie i wyświetlenie wybieranej częstotliweścią Mależy wówczas wcienąć przyciek kasowanie C i poprawnie powtórzyć procedurę programowania.

4. Przy sprawnym odbierniku powinien być słyszalny azum jeśli dźwignia łącznika blokady szumów nie jest w poz. SQ. Pokratlem sily glosu VOL dobrać optymalną glośność odbioru emisji korespendenta.

Ar

UNIMOR

TT-82/6105

strone page serte 18 Stron pages serter

5. Po naciśnięciu przycisku nadawania można wywołuć korespondenty Jest najkorzystniej mówić do mikrofonu z takiej odległości by był wyczuwalny wargami. W słuchawkach powinien być wyradny podstuch własnego nadawania.

UNAGA: Odbiernik posiada regulowany próg blokudy szumów, którego ustawienia dokonuje się przez pokręcunie potencjemetru dostępnego przez otwór w płycie czolowej programatora. Przy przełączniku w pozycji SQ obrót w prawo zmniejsza czułość odbiernika.

2.3. Obbier slobych sygnalów. W radiostacji RS 6105 zainatalowanej w miejscach pozbawionych w zasadzie zakłóceń radioelektryczł
nych nn. na szybewcu, próg zadziałania blokady szumów jest zazwycasj ustakiony w przedziale 1 - 2 µV.Stacja zainatalowana na
szzelecje może mieć ten próg ustawiony wielokrotnie wyżej np.1CµV/
Cyrmzly korespondenta leżącago poniżej tych wartości można odbietać zatem jedynie wówczas, gdy nie jest w poz.SQ przełącznik
blokad szwośa. W przerwach odbioru jednak słyszalny jest stały
szum w głodniku lub słuchawkach, co na cgół jest uciążliwa.

Tylko wobec wymagań najdalozych zasięgów łączności zaleca naj ustawić dźwignię przełącznika SQ, jak opisano wyżej.

7.4. Mozmora vernotrzna.

Jedli chablemanie radiustucji i wyposażenia przewidziano dla osch pilotów /ryc. 1 i 2 ;rys.8 / to wówczas:

- I. Fo uruchomieniu przyciaku IC /intercom/ istnieje możliwość
- Frowndrons rozmova wevnetrzna nie wyklucza ci glego nasłuchu
- 1. Przejecia na nodawonie nie wynega zvolnienia przyciaku IC.

 ** Togulator niły głosu odbiornika nie wpływa na głośność

Than: pozostawienie na ctałej włączonej rozmównicy pokładowej na skutek hałasu w kabinie ciągle odbieranego przez zniej ko fortowe niż jej uruchomiemie na czas rozmowy.

UNIMOR	IT-82/6105	Lage 10	8 the
		Selte .	1154 30

2.5. Podsłuch zawnątrzny

Jeśli w okablowaniu przewidziano - zgożnie z rys. 18 -podlączenie sygnału m.cz. z innych urządzeń będących na pokładzie np. radio-kompasu, odbiornika nawigacyjnego itp. to wówczas jest zapewnionich podsłuch poprzez radiostucję RS 6105. Regulator siły głosu nie wpływa na głośność podsłuchu, którą należy ustalić indywidujnie regulatorami urządzeń podłączonych.
Podsłuch jest możliwy tylko przy włączonej radiostucji RS 6105.

2.6. Ustawienie blokady szumów.

Radiostacje RS 6105 nie posiadają fabrycznie ustawionego progli blokady szumów dlo okrećlenych wartości pozienów wejściowych od odbiernika. Potencjometr blokady jest fabrycznie ustawiony w akrajnym lewym położeniu co jest równoznaczna z makaytalną czułością odbiernika i powinne powodować praktycznie równy azuma wyjściu odbiernika, z włączenym jak i wytączenym łącznikiet SQ na płycie czołowej programatore. Regulację progu zadziałanim blokady szumów należy przeprowadzić wykonując poniższe czynucjei:

- Włączyć radiostacją i wybrać dowolny kanał na którym nie odbywa się korespondencja
- 2. Łącznik blokady ustawić w poz. SQ i pokręcić potencjoretr nastawny w płycie czołowoj programatora b.wolno ze skrajnogo lewego polożenia w prawe aż do momentu zaniku szumu w głośniego /słuchawkach/.
- 3. Sprawdzić skuteczność blokady na innych częstotliwościach w całym paźmie.
- 4. Przeprowadzić łączność kontrolną ze stacją naziemną z wiączoną blokadą /SQ włączony/
- 5. W przypadku samolotów sprawdzić skuteczność przeprowadzonaj regulacji przy różnych obrotach silnika i ewent.dokonać korekty.

UMAGA: Ustawienie progu zadziałania blokady szumów przy zadanym napiwciu wejściowym odbiornika można jednocz-śnie przeprowadzić na atanowisku badawczym przy użyciu generatora w.cz. /modulucja 30%,częstotliwotcių 1 km podłączonego w miejsce anteny. Regulacja jest służym przy stałej powtarzalności parametrów instalacji antenowej i zakłóceń dla danego typu obiektu latującego, lecz pewnej gwaranoji na wykorzystanie max.czułości odbiornika nie daje.

TT-82/6105

1.48° 20

pages 56

2.7. Czynności okresowe

Co 100 godzin letu należy dokonać przeglądu radiestacji podczam którego należy sprawdzić:

- 1. Mocoronie bloku nadawczo-odbiorozego, programatora, reduktora
- 2. Spravdožć zatrzasków złycz kabli wielożyłowych
- 3. Stan instalacji antenowej
- 4. Wartość napięcie zasilającego po reduktorze
- 5. Pocowanie bezpiecznika w reduktorze napięcia

Co 200 godzin lotu należy sprawdzić optycznie stan styków przekażnika nadawanie odbiór oraz sprawdzić podstawowe parametry radiostacji tj:

- w odbierniku: czułość i moc wyjściową
- w nadajniku: moc wyjściową i głębokość modulacji
- w instalacji: dociak złącz i przewodów oraz WFS anteny.

Co 1000 godzin lotu nie rzadziej jednak niż raz w roku należy wykonić pomiary parametrów radiostacji przewidzianych dle badań niepełnych wg WT-82/6105.

3. INSTALACJA

3.1. Sprurdzenie przed montażem

Freed woudowaniem nowej radiostacji RS-6105 na samolot uważa się za celove przebadanie jej poprawności działania w układzie instalacji która będzie zastosowana na obiekcie latającym.

Sprowdzenie należy wykonać następująco:

- 1. Połączyć blok nadewczo-odbiorczy z rozgałęźnika i poprzez przedłużacz z programatorem
- 2. Do rozkuleźnika podłączyć reduktor napięcia oraz głośnik lub zemp62 szuchawkowo - mikrofonowy.

3. There's zamilanie i mylaczyć blokady szumów. Regulator mily alogu ustawić w strajne prawe położenie.

4. Ustawiając różne czystotliwości w całym paźmie stwierdzić obschaeć storego szumu z głodnika /słuchawek/.

UNIMOR

IT-8296105

- 5. Podkączyć generator w.cz. do gniazda antenowego a w miejsce głośnika miernik mecy m.cz. Zmierzyć czułość przez pomiar stosunku sygnaku do szumu na kilku kanalach.
- 6. Sprawdzić działanie automatyki w przedziale 5 AUV do 100 mV napice wejsciowych /zmiana poziomu z generatora nie może powodować jego zmian częstotliwości poza pasme przenoszenia/.
- 7. Sprawdzić działanie blokady szumów w przewidzienym zakresie napieć wejściowych i ewent. ustalić próg dla wymaganej wartości /patrz rozdz. 2.6/.
- 8. Podłączyć do gniazda antenowego miernik mocy w.cz. 500. Zewrzeć przycisk nadawania jak również alternatywnie przycier dla drugiego pilota.
- 9. Zmierzyć moc wyjściową na 118 ;127; 128 i 135 MHz
- 10. Sprawdzić zgodność emitowanej czystotliwości z wyświetlana w polu odczytowym.
- 11. Przeprowadzić orientacyjny pomiar glębokości modulacji modulując nadajnik mikrofonem z kompletem wyposażenie. Przy pełnej głośności mówienia z odległości, która pozwala wyczuwać mikrofon ustami - głębokość modulacji powinna osiągnąć 80-90%.
- 12. Jeżeli do radiostacji RS 6105 jest podłyczony zespół słuchawkowo-mikrofonowy powinien być słyszalny podsłuch nadawania.
- 13. Jeśli do radiostacji są podłączone dwa zespoży słuchawkowomikrofonowe.powinna być możliwa rozmowa wewnetrzna po zwarciu przycisku telefonu pokładowego IC.

UWAGA: W czasie wszystkich czynności sprawdzających, napięcie zasilające blok neduwcze-odbiorczy pewinno zawierać sio w przedziale 12,4 -15V.

3.2. Montaz mechaniczny

3.2.1. Uwngi ogólne

Powyższe zalecenia montażu mechanicznego należy traktować - z uwogi na różnorodne typy obiektów latających i ich wyposażenia na które radiostacja RS 6105 może być instalowana jako wytyczne ogólne.

IT-82/6105

Page 22

Rys.1 i 2 przedstawia ukompletowanie i ekablowanie radiostacji przystosowane do typowego montażu ne samolocie,

3.2.2. Montas programatora Konstrukcja programatora przewiduje jego typowe mocowanie ne tablicy przyrządów zgodnie z rys. 3. Istnieje oczywiście możliwości wyboru dowolnego miejsca mocowania dpgodnego dla obaługi. Nalety jednak mieć na uwadze długość przedłużacza /2 m/ łączącego programator z blokiem nadawczo-edbiorczym oraz występujące

3.2.3. Montaż bloku nadawczo-odbiorczego

Konstrukcja bloku nadawczo-odbiorczego przewiduje możliweść wybern dowolnego miejsca mocowania. Należy jednak mieć na uwadze długość przedłużacza łączącego blok nadawczo-odbiorczy z programaterem eraz występujące wibracje które w ogólności nie powinny przekraczeć danych zawartych w p.1.3.1.

Rys. 3 zaviera wszelkie niezbędne informacje jak: wymiary gabarytowe, spesób mocowania podstawy, wymiary wolnej przestrzeni dla montaru i demontaru oraz części złączne.

Po osadzeniu bloku nadawczo-odbiorczego w podstawie należy. frube moletewand pokrecić w prawo do oporu a nastepnie skontrelorać prawidłowość aretażu.

7.2.4. Pontaž reduktora napiecia.

Zestosovenie reduktore jest tylko tam konieczne gdzie nominalne nunicie sieci pokladowej samolotu wynosi 27,5V. Na wyjściu reduktora napiecie wynosi 13,8V i jest właściwe dla zasilania bloku and czo-odbiorczego RS 6105.

Zaleca się montaż reduktora w pozycji peziemej. Montaż reduktora należy wykonać elementami złącznymi oraz wg coesabu przedstawionego na rys.4 i 5. Kależy mieć na uwadze łatwość destapu do gruby moletowanej aretującej reduktor w podstawie juk róvnież łatwość dostypu do zaciaków kablowych lub gniazda W.Sz-3

1.2.5. Montag rozpołęźnika.

celu uzatwienia okablowania zestawu eksploatacyjnego zastosowano codetkore listwy zaciskowe we wspćinej obudowie zwanej dalej rozmaz źnikiem/. Lokalizacja rozgał źnika powinna uwzględniać komiuczność letwego dostępu do zncieków listew.

UNIMOR

IT-82/6105

Długość kabla łączącego rozgałyźnik z blokiem nadawczo-odbiorczym wynosi typowo 1 m. Sposób oraz niezbędne wymiary dla mocowania przedstawia rys.6.

3.3. Montaż elektryczny

3.3.1. Uwagi ogólne

Schematy blekowe okablowania dla typowego ukompletowania radiostaeji RS 6105 przedstawia rys.1 i 2. Schemat ideowy możliwości. okablowania przedatawia rys.8.Dla użatwienia podłączenia wazystkich obwodów zewnętrznych /zasilanie, przyciski, mikrofony itp./ przewidziano rozgałęźnik z integralnym kablem wielożytowym o długości 1m zakończonym wtykiem dla podłączenia bloku nadawczoodbiorczego. Numeracja styków złycza odpowiada numeracji zacisków listew rozgałęźnika.

3.3.2. Instalacja reduktora napiecia

Zasilanie radiostacji RS 6105 ze źródła o nap.27,5V poprzez reduktor napięcia lub wprost z 13,8V wymaga użycia przewodów o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm². Połączenie należy wykoneć zgodnie z rys.8. Przy znaczniejszych odległościach między źródłem zasilania a radiostacją należy przyjąć taki przekrój przewodów, by spadek napivcia nie przekraczał 5%. Należy przyjąć prąd maksymalny równy 5A.

UWAGA: Radiostucja powinna być zasilana przez bezpiecznik /bezpiecznik topikowy bezzwłoczny 5A/.

3.3.3. Instalacja mikrofonów i zespołów słuchawkowo-mikrofonowych.

Radiostacja RS 6105 jest przystosowana zasadniczo do współpracy z mikrofonem o napięciu wyjściowym minimum 200 mV na 200 omach. W celu przystosowania radiostacji do samolotów o znacznej haladliwości, wyposażonych w zespoły AG2, obniżono fabrycznie czułość wejścia mikrofonu do ok. IV.

Usuniecie zwory / drut / w modulatorze równoległej do RIO podwyższa czułość do wartości pierwotnej 200 mV. Po usunięciu zwory należy wyciąć R94 w M 373 / zmniejszenie podsłuchu nadawania /.

IT-82/6105

rege 24

Typowe sposoky podlączenia mikrafonu lub zespolów słuchawkowo. mikrofonowych w zależności od liczby pilotów, przedstawiono na schemacie instalacji rys. B. Instalacje dla jednego pilota przed. stawia rys.80,8 dls dwoch odpowiednio rys.8b.Zespoly słuchawker. mikrofonowe należy podłączyć do odpowiednich zaciaków rozgały. nika przy czym schemat podłączenia do typowego /dla zespołów Ago AG3/złącza rozrywnego przedstawia rys.8c.Podłączenie dwoch zespolów pozwela na wykorzystanie radiostacji RS 6105 jako tele. fonu pokładowego uruchamisnego przyciskiem IC.

UWAGA: przycisk I uruchamia I mikrofon i odpowiednio II przycisk II mikrofon.

Przycisk IC jest wspólny dla obu mikrofonów. w przypadku konieczności przedłużenia instalacji mikrofonowej, celowym jest zastosowanie kabla w ekranie.

w przypadku instalacji z użyciem mikrofonu ręcznego /z przyciskiem nadawania/ oraz odłączenia w czasie nadawanie, zgodnie ze schematem rys.8d.

3.3.4. Instalocja antenowa

Jako przewód zasilający antene należy użyć kabla koncentrycznego e operności falowej 50 emów np. WL-50-0,96/2,95 lub równoważnege do érednicy zewnętrznej w/w kabla przystosowane są wszystkie dławiki wtyków koncentrycznych dostarczonych w wyposażeniu

Provodzenie kabla antenowego na pokładzie samolotu lub szybowca powinno być rykonane w możliwie największej odległości od kabla rezgałęźnika jek również kabla programatora i nie powinno biec pod żadnym pozorem w jednej wiązce /równolegle/ t tymi kablami jsk i ewentuslnie z sznurami mikrofonowymi.

Zwraca się uwagę, by montaż wazelkich elementów złącznych z przewodami współosiowymi był wykonany szczególnie starannie zoś pałość instalacji gwarantowała bezbiędne polyczenie

3.4. Sprawdzenie po monteżu. Po wykonaniu monteżu mechanicznego i okablowaniu urządzenia jest nieodzownym sprawdzenie całości inetalacji. Wtym celu należy wykonać kolejno wszystkie poniższe

UNIMOR

IT-82/6105

- 1. Sprawdzić instalację antenową na przejścia i zwarcie
- 2. Między gniazdo antenewe radiostacji a wtyk kabla antenewego włączyć reflektometr lub przyrząd równowatny.
- 3. Zmierzyć wapółczynnik fali stojącej w całym paśmie. Nie dopuszcza się pracy radiostacji jeśli WFS jest większy niż 311 względem 50 omów.
- 4. Podlączyć kabel do radiostacji.
- 5. Przy wkączonej blokadzie szumów przeprowadzić ustawienie progu blokady szumów odbiernika /potencjometr dostępny wkrętakiem na plycie czołowej programatera/
- 6. Pozycją wyjściową powinne być jego lewe skrajne polożenie. Ustawienie progu blokady na samolocie pewinne uwzględnieć różne obroty silnika.
- 6. Przeprowadzona próba łączneści ze stacją naziemną powinna potwierdzić subiektywną sprawność działania radiostacji,
- 7. W samolocie ze względu na konieczność wytworzenia różnicy głośności między mową a halacem w kabinie nelety do mikrofonu. mówić z odległości pozwalającej na wyczuwanie go wergami.
- 8. W czasie pracy radiostacji napięcie sieci pekładowej powinno zawierać się w przedziale 27,5 V₋₂₀ % /radiostecje z reduktorsz/ lub 13,8 V ± 10% /radiostacja zasilane wprost/. Powyższe tolerancje powinny być zachowane przy podróżnych obrotach silnika lub stosewaniu innych użytecznych źródeł energii elektrycznej.

4. NAPRAWA I REGULACJA

4.1. Uwagi ogólne. Naprawa radiostacji wymaga przestrzwgania zapady dobrej praktyki warsztatowej. Przed przystąpieniem do naprawy lub regulacji należy przyswoić sobie ideg układu oraz rozkład event. punktów pomiarowych lub elementów w oparciu o dekumentacje modulow Dokumentacja keżdego medulu elektronicznego składa się ze stiem tu idoowego oraz schematu montażowego przedstawiającego rozwiaszczenie elementów na tle pełączeń drukowanych wraz z wykazem elementóelektronicznych.

IT-82/6105

Pege 26

4.2. Plany poziomów. Dla każdego z modużów przedstawiono na Tys do rys.13 poziony napieć stażych w.oz. i m.oz. w oparciu o które do rys. 13 poziony napite de de la companie przy wyszukiwanie istnieje możliwość systematycznego postępowania przy wyszukiwanie istnieje mozilitos o sa pomiarów należy używać końcówek kabe. lkow pomiarowych i sond o zaostrzeniu igłopodebnym z uwagi na konieczność przebicia warstwy lakieru pokrywającego ścieżki płytek drukowanych. Wszystkie pomiary, jeśli nie podano inaczej sostaly wykonane w atosunku do masy przyrządem "Meratronik" multimetr V640 przy zachowaniu poniższych zasad:

- 1. Napiccia stale -jeśli nie podano inaczej mierzy się w przypadku odbioru bez sygnału w.cz. na wejścia antenowym i włączenej blokadzie szumów, natomiast w przypadku nadawania, przy zwartym przycisku N/O lecz bez medulacji.
- 2. Napiscia w.cz. w odbiorniku. Zmierzone napiecia w.oz. w odbiorniku odnoszę się do werunku podanego poziomu 2 MV z generatora na wejście odbiernika /4 MV SEM/ i uzyskania 1,3-1,5 V sklaCowej stalej mierzonej na R27, C39 po detektorze.
- 3. Napigcia w.cz. w nadsjniku należy mierzyć względem najbliżej położonego punktu masy. Dotyczy to w szczególności przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy gdzie pomiary wykonuje się względem punktów lutowania emiterów. Przewód uziemiający sondo wiernika powinien być wykoneny z krótkiej kilka milimetrów szerokiej taśmy.

UWAGA: Wezelkie prace przy nadajniku wymagają bezwzględnege podlączenia do radiostacji watomierza lub opornika obciquajquego 500 .

- 4. Napigcie m.cz. w odbiorniku. Napięcia m.cz. odnoszą się de warunku przyłożenia sygnału w.cz. z generatora zmodulowanego w 20% częstotliwością 1 kHz o poziomie zawartym w przedziale 2 μV - 20 μV. Ten sygnal w.cz. powinien wywoład składową stalq na R27, C39 zawartą w przedziale 1,3 - 1,5 V
- 5. Espiccia m.cz. w nodulatorze jak i napięcia state mierzy się dla przypadku nadawanie przy napięciu 200/1000 mV z generatora m.cz. na wejściu mikrofonowym i ebciążeniu transformatera wyjeciewego T1 /końcówki 4 i 5 / opernikiem 8Ω/8W UMAGA: przed przystąpieniem do pomiarów należy edłączyć kabe lek sterujący P_Nw nadajniku /p.3/M403/

UNIMOR

IT-82/6105

- 6. Poziom logiczny w syntetyzerze i programatorze Jest to napiccie stale występujące na wejdciach i wyjściach cyfrowych układów scalenych .Napivcie to dla logicznego "L" zawiera się w przedziale O - 0,8V a dla logicznego "H" w prze
- 7. Sygnal TTL. Jest to ciag impulsow o danej exestotliwedci. występujący na wejściach i wyjściach cyfrowych układów scalonych typu TTL. Charakteryzuje się stanomi logicznymi "L" i "H" gdzie "L" <0,4V a "H" >2,4V.
- 8. Pomiar poziowu logicznego w syntetyzerze lub programatorze neleży wykonać przyrządem Y640 lub równoważnym.
- 9. Pomiar aygnaku TTL należy wykonać przy użyciu oscyleskopu OS 150 stosując kabelek pomiarowy koncentryczny 50 o 6. o otugości nie większej niż 1 m.
- 4.3. Uwagi naprawcze. Jak wspomniano na wstępie prace naprawsza wymagają przestrzegania ogólnych zasud dobrej praktyki warsztatowej. Poniżeze uwagi odnoszą się szczególnie do radiostacji RS 6105 i sq następujące:
- 1. Prace lutownicze związane z wlutowaniem nowych elementów półprzewodnikowych należy wykonać doprowadzając możliwie największą ilość ciepła. Ponieważ i czas lutowanie należy, skrócić do niezbydnego minimum należy wstępnie ocynować wyprowadzenia. Wylutowywanie uszkodzonych układów scalonych należy przeprowadzić po uprzednim odcięciu nożyczkami wszystkich doprowadzeń do kerpusu. Przy chęci pozostawienia układu w całości należy stosować środki odsysające cynę. Nieumiejętne postępewanie prowadsi do oderwania ścieżki od podłoża płytki drukowanej. Prace lutownicze należy wykonywać tylko przy niewiączonym urządzeniu w celu zapebiegania przypadkowym zwarciem.
- 2. Stosowanie drodków czyszczących. Wszystkie płytki drukowane są w zakładzie wytwórcy pokrywane delikatną warstwą lakieru elektroizolacyjnego /symbol MND "Lubor" Wrocław/. Dla ewentualnego czyszczenia płytek, styków itp. zaleca się

IT-82/6105

lage 28

Pages Se

stosowanie trójchloroetylenu. Stosowanie innych chemicznych źrodków czyszczących, ewentualnie aerozolowych poprawiających kontekt elektryczny - ze względu na możliwość nawarstwiania się zanieczyszczeń jest wyraźnie niezalecane.

4.4. Lokalizacja uszkodzeń.

Rozdział ten zawiera wskazówki ujęte w poniżazym zestawieniu pozwalające na identyfikację uszkodzenego modułu.

Lokalizacja uszkodzeń wewnątrz określonych modułów należy przeprowadzać w operciu o plany poziomów rys.10 - 13 oraz tabel 1 i 2 przy użyciu poniższych lub równorzędnych przyrządów pomiarowych:

1. Zestaw serwisowy FD 450	Schomandl
2. Multimetr V640	Meretronik
3. Zasilacz stabilizewany	11-15V/6A
4. Licznik czystotliwości	PFL22
5. Oscyloskop	C1-64

Objawy uszkodzenia	Zakres czynności	Kole;	Przypuszczalna przyczyni uszkodzenia
		-13	
Urzedzenie nie działa zarówno odbiernik	Zdjąć pokrywy bloku nadawczo-odbiorczego	1	
jok i nuda- jnik wywnie- tlacz nie twieci	RS 6105 podłączyć do zasilecza o napiyciu U _B = 13,8 V	2	
	Włyczyć radiostację i skontrolować pobór prędu dla odbioru: 1,44 mox.przy włycz- onej blokadzie SQ	3	Pobór prądu za duży:zwarcie w okablowaniu lub urządzeniu.Pobór za mały prześledzić rozdział napięć Up/13,8V/ w opa- rciuco schemat blokowy rys.9 i plany poziomów
	Zmierzyć nap.na p.10 dla odbioru i p.11 dla nadawania w syntet tyzerze.powinno wyno- sić 10v/miszdo ante- nowo obciążyć wato- nierzem 50 \(20 \) lub t.p./	4	Brak napięć: uszkodzony przekaźnik N/O w nadajni-ku lub brak styku w podstawce. Nh K9 przekaźnika napięcie powinno wynosić
4 & &	wierzyć nap.na p.14 Nyntetyzera-powinno Nynosić 5V		Brak np.:uszkędzony re- gulator 5V lub uszkodz. w okablowaniu

UNIMOR		IT-82/6105		29 56
1		2	31	4
	2 1	mierzyć nap.ARJ na 5/M753 progrematora	6	Brak dwiccenie pierwezy cyfry "!" orez przecint Uezkodzony regulator V lub układ ARJ przerwa połączeniach
Brak odbior Programator działa.Nada nik działa.	j-W p Z n	stawić regulator sily Rosu na max. Rqczyć blokado szumu rzełącznikiem SQ mierzyć poziom anp. na końcu kabell 1972. Powinien wynosić 1,6 - 1,1V	7	Jedli w słuchawkach/głod- niku słaby szum oraz brak nap.na P _H -uszkodzony syntetyzer. Ewent. zmier ić częstotliwość syntetyzer Jedli fs=120 MHz to czyst. synt. fh=120 - 10,7 = 130,7 MHz
-	z p	eśli brak szumu na yjściu odbiornika mierzyć nap.U _B na .12/373 oraz TOV na .6/373	8	Brak Un: uszkodzenie w krosie kablowym. Brak 10V: uszkodzenie w krosie kabl- owym lub przekaźnik N/O w M403
Zaniżona czułóść odbiornika w całym paśmie lub części pasma	. W	micrzyć napięcie U arikap.na p.p.2/M373 tóre powinno wynosić 118 M1z - 2,5V 127 M1z - 5,2V 128 M1z - 5,55V 135 M1z - 8,0V	9	Zmierzone odchyłki przekraczają -0,1V lub są zupełnie niezgodne: Odchyłł znailacza 10V przekracza -50 mV.Uszkodzony przetwornik C/h na M373. Niewłauciwe stany logiczneno 1 - p.5/M373 /ratraczdz.4.5.4./.
Nadajnik ni działa od- biernik sprawny	r c w	odłączyć watomierz do niażda antenowego. łączyć nadajnik.Zmie- zyć poziom na zakoń- zeniu kabelka P _L .Po- inien wynosić 1-1,57 prawdzić w całym aśmie		Brak napięcia w.cz. z syntatyzer. Trak n. 18V p p.11 syntatyzera Wildoco- ny przekaźnik N/O w 191, przerwa w krosie kable m lub przerwa w cowodzie kluczowania przekaźnik
	wy re ns si Zn pr	Agozyć nadajnik jak yżaj. Zmierzyć w om- ciu ć rys. 10 np. stale a poszczególnych toj niach nadajnika. mierzyć pobór pridu rzez raciostacj, dla adawania /bez modu- ncji/Powinien być iększy od 3A	11	deiu:una'ndiony praeka.nik %/C lub praerwa w torze obwodu antenewago.Pryd anie jazy:uszkodzinie go a storni nadajnika
Brak modu- laoji		orawdzić instalację krafonewą	12	Usekodyony mikrofon, uszkody .y kibel mikrofen-

				а	0	
-		и	w	и		
	63	и	ш	м	V	

IT-82/6105

page 30 | strong longer settle 36

-		-		13	4
1		2		1	
Naca		Zmierzyć prąd w obwo- mikrofonu I i II prze włączenie miliamperou rzo między wtyki /10/ i 11/-/ oraz 10 i 12 gniazda PWI. Powinien większy od 30 mV	nie-	13	Prud niezgodny:uszkodzenie w krosie kablowym,uszkodzenie diody DJ lub D4 w MOZENIE W POZENIE W P
		Przyłożyć do p.1/M374 poziem 200/1000 mV, , kHz poprzez 100 ur Zmierzyć poziemy na zgodność z rys.10			Brak lub niezgodne napięci na obciążeniu 8 omów: uszkodzenie transformatoró mocy lub przedwzmacniacza /układ scalony/.
Brak bioru nuduw w cał paźmi Progri	lub lanis r ym r e.	Zmierzyć nap.10V zasi- lające syntetyzer w ops cciu opplan poziomów ys.12	a -	i	Brak napięcia:uszkodzony reduktor 10V przerwa w krosie kablowym,uszkodzony przekaźnik N/O
	po	mierzyć nap. w.cz. na obelkach P _i i P _i które winno wynosić odpowie- nio 1-1,5V i 0,6-1,1V	- 16	1 1	rak nacięć: uszkodzone zmacniacze Y2,Y3/M366 lub kład powielacza U1
	we	ierzyć nep.w.cz. na ddle tranzystora pole- gg Yl/m366 które po- nno wynosić ok.1.1V	17	ul	rak napięcia: uszkodzony Glad generatora synchro- zowanego
	1/3C zgo	erzyć napięcie wyjć one komomentora w 9 na kebelku Py-4 na dność z wykresem tabl.;	18	ni cz od us	pięcie ma wartość stalą ezależną od ustawionej ęstotliwości zarówno dla bioru jak i nadawania: zkodzony zespół detektera zy/komporatora /M369
	lone któr 12,5	ernyć częstotliwość piegu TTL na wypro- ceniu 12 ukłodu sco- go U4/12U4/ w M369 powinna wynosić PH2	19	Cz 12 ra Lu	estotliwość różna od 5 kHz:uszkodzony gene- tor odniesienia 2 MHz/U1/ dzielnik stały N=160 2,U3//M369
	stor Y1-Y Z ry	wdeid mapiceia e nm tranzystorach 3/8369 na zgodność	20		pięcia niezgodne: skodzona część detektora sy /Y:-Y3/ w M369
-	_				

UNIMOR

IT-82/6105

TE 31 TEL56

1	1		
1	2	2	4
2 *	Zmierzyć częstotliwoćć przebiegów TTL w zespo- le M368 na zgodność z rys.12	21	Brak przebiegów Til lub częstotliwości nierwodne; uszkodzony dzielnik nierw M368
	Zmierzyć poziem wyjści- owy w.cz. na sumstorze 16 w MJ67 który powini- en wynosić 0,7-1,5V	22	Brak napivcia w.cz.:uazkodz ny wzmacniacz /YE-YB/ lub mieszpcz U1 w MJC7
a/Brak odbioru w podza- kresie 118- 127,975 oraz brak	2 zierzyć na 1101 w M367 napiscie generowane przez kwarc A2, które powinna wynosić 0,5-0,7V	23	Brok napiveis dla orzypady e/ lub b/: uezkodzone elementy gener- toro kwercovego np.UI, 1, 1 itp.
nadawania w podzn- kresie 128- 137,975			4 555
b/Brok od bioru w podzakre- sie 128-	b/Zmierzyć f.w.napię- cio generowane przez kwarc XI	24	
137,975 oraz brak nadawania w zakre- sie 116- 127,975	Dla przypadku jak w 23b zmierzyć nan. stało na diodzie Dl w zesnole M366 które powinno wy- nosić 0,65-0,75V	24	Brak indicate in another used educate described and the second of the second program after the program after the second of the second second of the second second of the second second of the second o
Brak odb- ioru lub nadawania na niektó rych ezvatátli woćciach	Sprawdzić poziomy logi- czne na wsJćciech programujących synte- tyzera na zgodność z tsbl.)	25	Nicegodne poziony neserny zwarcia w okata aniu, uszkodzony program itar lub przetwornik kodu
Tybierana częstotli wość nie progra-	Zmierzyć napiscie na styku zz cza M749-1 oruz 1C zi-cza 7752, povinno być +5V	26	Ornk nepi.cim.urzer. lub zwarcia w pol.czeniach
nuje sin na wyświe tlaczu	Zmierzyć napircia na styku 18 W752 przynnie- wcićniętym przycisku C które powinno być więk cze od 4,5V	27	Brok napiscio:zen di policzenineh, usakoczony Yl lub Y2

UNIM	OR	IT-82/	610	5		strona page seit -	32	stron pages soften	56						
1		2		3		4									
- "	nia prze ny U	trolować generowa impulsów przez rzutnik monostabi 1 na końcówce ! du po wciśnięciu cisku programują		28	-Brak lub po z poziomami układ U35R1 elementy ws	: 05	Hitt	Kodze							
	napie	rolować poziomy ć na wejściach lających układów "U8	2	9	Poziony nie uszkodzone	praw. U2	idłow	0							
Vybierana er*stotli voćč pro- gramuje się nie-	"1z10" kach	rolować działanie wornika kodu " na BCD na sty- 0,1,39,40,2 złq- tytki M749-1	30		Nieprawidłow zwarcia w pr uszkodzony S D1-D11; R1-F	rzełą 31-S1	1020n	inch							
prewidle-	napieć	rolować poziomy na stykach 10, 14,18,19,22,23, 30,31 złącza	31		Nieprawidłow zwarcie w po uszkodzone u U7,U8,U9,U10	Lacz.	enia(ch Han							
=	45 CCI	olować napircia owe na układach "U11,U12	32		Nieprawidłowe zwarcia w poł uszkodzone U9 W2-W5	12000	nina	h							
Uracho Eichie Ledarp Przycisku arugr - Bującego Powoduje	nik III	lować impuls jący przerzut- na K749-1, n być pojedyńczy	33		Nieprawidłowy uszkodzeny R3	,C2	lub I	U5							
nie nie jed- nej cyfry															

4.5. Strojenie i regulacja zespołów

4.5.1. Uwagi ogólne. Podjęcie decyzji zestrojenia urządzenia lub jego poszczególnych modułów jest tylko wówczus uzasadnione, gdy to nieznędnie potrzebne. Poniższe wekszówki strojeniewe mają głównie na celu przywrócenie

UNIMOR

IT-82/6105

33 mm 36

stanu pierwotnego moduków po ewnt. wymianie tranzystorów układo scalonych, warikapów lub innych określających częstotliania elementów. Strojenie obwodów wejściowych w.cz. odbiornika odwyłasię w Zakładzie producenta przy użyciu wobulatera /Feliskov SWOB, R i S/.Ponieważ jest to najczulszy punkt całej radionacji ostrzega się przed nierozważnym postopowaniem i w przypadku braku w/w przyrządu lub podobnego należy moduł MJ7) przesład do wytwórcy celem ponownego zestrojenia.

4.5.2. Przyrządy pomiarowe. Dla ponownego zestrojenia modutów /zespołów/ są wymagane poniższe lub równorzędnu przyrządy kontrolno - pomiarowe

1. Zestaw pomiarowy SMDU /SMDU-Z1 /generator w.cz. i m.cz.miernik czystotliwości, miernik mocy w.cz. z miernikiem głębokości modulacji/

Rohde u. Schwarz /RFN

2. Miernik mocy m.cz.
3. Miernik zniekształceń

4. Oscyloskop

5. Wobulator
6. Multimetr
7. Zasilacz

PWT-5A, Zopan FMZ-8, Zopan OS-150, ZRK Poliskop SWOB 50 , R i S

V640, Meratronik ZTR-1/71/Inco

4.5.3. Strojenie nadajnika i modulatora

Filtr antenowy

Prawidkowe zestrojenio filtru antonovego wymaga szerszego zestwwu pomiarowego od wysaczególnionego w p.4.5.2. Z tego względu można usunąć tylko uszkodzenia /typu zwarcie-rozwarcie/, nie mające wpływu na zmianę parametru C lub L,któregokol iek z elementów składowych filtru.

Sprawdzienem prawidłowego działania filtru jest zgodność posierzonej ch-ki tłumienia filtru z krzywą na rys.14b.Posieru ch-ki dokonuje się za powocą wobulatora,mierząc krzywą przenosenia od kontaktu K5 do gniazda FG1.Przed wprowadzenie sygnatu do punktu K5,noleży odlutować z tego miejsca przewód koncentrych ny.Podczas pomiaru rodiostacja powinna być odlączona od napieta zasilającego.W przypadku negatywnego wyniku posieru należy rodiostacją przekazać do wytwórcy celem naprawy

page 34 logga selten

Americaniacs mocy r.cr. 1403

- 1. Podlaczyć ciernik mocy do gniszda antenowego PG1,
- 2. tłyczyć radiostację i uruchomić przyciek nudawania.
- 1. Sprawdaid posiem napiecia na zakończeniu kabelka PN /p.3/ minimingo exvstotlimesé co 2 MHz.
- de martin ene nadajnika na akrajach oraz w środku panma. Jeneli mierzona moc wykazuje znaczną nierównomierność w passie jek róznież jest mniejsza niż 5W, naloży poprzez estrolog reculacje trymera C20 dopromadzić do uzyskania ce nejmnie, w calym pasmie.
- 5. Podne na vejecie mikrofonowe p.10/FW1 poprzez kondensater 100 AF hapigaie 200/1000/aV, 1 kHz. Telerané glabokość modulacji na kilku częstotliwościach patryd cale passo. seell alphobate zedulacji jest na którejkolwiek czystotliwości rate and 85% nalety nieznacznie zmienić pojemność trymera c 3 Vertrolu que jednocześnie moc /min. 5W nośna/.
- 6. v mr. dku negatywnego wyniku strojenia należy nadajnik Institute of the sestad celem napravy do wy tworey.

Modulator AUTS

- * Fodioczyć poprzez kondensator 47 100 pr do p.10/PW1 / juicle makrosonove/generator m.cz.
- 2. Ustalić poslos 200 gV/1 kHz na vojecie
- Je menye nace nak miernikiem mocy z możliwością pomiaru probeted adulacji
- 4 Palanojometram #1 v 3374 /modulator /ustalić takų glybokost - delegitar przy ambieciu zasilającym 11,0 V zawieruta się remieuch 85-95 Maetophie aprovidzić czy obniżeniu napięcie -cs. co 150 mV towarzyczy spadek gł.modulacji poniżej ost. = przypadku przecienym wymienić RIO na płytce M374 na
- to Parmient manipole anniholyce do 15,1 V i unewnid min czy gł. sedulecji symbal madni 65-75% przy 200 mV mapięcia m.oz. p maypadru przeciwnym należy dobrać R19 na płytce M374.

4.5.4. Strojenie odbiornika M373

Przetwornik cyfrono-analogowy

- 1. Spolaryzować wojścia p.1-5 na M373 zgodnie z tabelą na rys. IV /powyższe można uzyskać ustawiając żądeną częstotliwość na programatorze/.
- 2. Zmierzyć napięcie ne p.p.2/M373,które powinno wynosie jak ponizej z tolerancją ±0.1V:

118 MHz - 2,5V

127 MHz - 5,2V

128 MHz - 5,55V

135 MIZ - 8,0V

: zeleniacz w.cz.

- 1. Do gniazda antenewego PG1 podłęczyć wyjście w.cz. wobulaters z poziomen max. -40 dB w końcowej fazie atrojenia.
- 2. Do odczepu cewki L6 pedlączyć sondę wobulatora populaty kondensator o pojemności 2 pF.
- 3. Wejście programujące p.1-5/M373 spolaryzować agodnie z postomami logicznymi przedstawionymi w tabeli na rye. 11 jak dla częstotliwości 128 MHz /powyższa można uzyskać ustawie jąc żądaną częstotliwość na programatorze/.
- 4. Trymerami C2/C4 i C11/C13 uzyskać kaztałt krzywej pokazany na rys. 14a tzn. pasmo 127 - 128 Mlz powinno leżeć pośrodku krzywel zać calość powinna wykazywać sprzężenie lekko nadkrytyczne.
- 5. Sprawdzić ewentualnie akorygować wapółbieżność obwodów w zakresio 118 - 136 MHz. Nierównomierność wzmocnienia nie powinna przekraczać 3 dB.

UNAGA: Ostrzego się przed nierozważnym naruszeniu wzajemnej geometrii errzężonych cewek.

6. W przypadku zupelnego rozstrojenia toru w.cz. odbiornika, należy wpierw zestroić obwody C11/L# i C13/L5 wchodage wobulatorem na odłączony od L3 kondensater C6 a depiero w drugiej fazie naloży stroić przez całość jak opinano w p.417

Wzmacniacz p.cz.

- 1. Podłączyć generator w.cz. równolegie do wyjścia filtru Fil przy pomocy kabelka obciążonego opornikiem 51 omów.
- 2. Czestotliwość generatora ustawić równą 10,7 MHz.
- 3. Do p.p.1 /wyjście detektora / podłączyć multimetr do postaru składowej stalej.

TT-82/6105

page 36

4. Ollyczyć resyster R44 dla uruchosienia ARW.

- 5. Pod ć taki pozica z generatora by wakazania na multimetrze swirely siy w przedziale 1-2V. Trymerami C33 i C36 stroid nu m x. watazań multimetru / obniżać jednocześnie poziom e reneratore /.Dla napieć z generatora w przedziale 40-80 av stagova stata po dotekcji powinna osiggnyć wartość ok. 1 v. Roboroz opornika R21,R26 można uzyskać zmiene wzmocnienia.
- 8. Kabelek w.cz. generatora /bez opornika 51 omów/ podłączyć do R13 /w miejsce PH/.
- 7. Ustalić czestotliwość generatora równą 10,7 MHz 0,5 kHz or a taki posiom generatora by wskazania multimetru wynosiły ob. IV.
- B. Przestrwjając generator w zakresie pasma przenoszenia filtru restcovego zmierzyć falistość poprzez wskazania multimetru Jezili zwiany tego napięcia przekraczają 4 dB można trymerami C15, C20, C22 przeprowadzić próbę ostrożnej korekcji falistośc) a do ovyskania najbardziej optymalnego wyniku.
- 2. Took eyé rezystor R44 /uruchomienie automatyki/ i przy csestetliwości 10,7 Miz sprawdzić możliwość uzyskania napiścia t,D - 1,1 V dla pozionów 20-40 AV z generatora.
- D. 2-1 teryé avenet wejéciowy z generatora o 20 dB. Jeéli wskuzanid continue tru nie przekraczają 1,5 V - układ ARW działa prawidło-

- 7.14/ H 373 doprowadzić sygnał akustyczny 1 KHz o poziomie ot. 50 my. Fotencjonetr sily glosu radiostacji powinien być ustawious polliwie a frockowe polożenie.
- to ne podle grannikowego podlączyć miernik mocy akustycznej / 2= 8 ouds / oroz miernik znieksztułceń. colma alternatywnie podlączyć miernik mocy na wejście a unhavioure Z= 600 gadw/.
-). Purious by a maxime uzy skamie ok. 1W/8 Ω lub ok.0,4W/600 Ω ala napiscia aterującego m.cz. nieprzekraczającego 50 mV. Spiekostelcenia nie posinny przekraczać 3%. Opornikiem 159 natela sio żądane wzmocnienie.

UNIMOR

IT-82/6105

4. Sprawdzić pasmo przenoszenia m.cz. poprzez pomiar mocy die 0,35 i 2,7 kHz w stosunku do 1 kHz. Spadek na krańcach nie powinien przekraczać 5 dB w przeciwnym razie neleży sprawdzie

UWAGA: Po zakończeniu w/w czynności należy sprawdzić prawidłowość działania ARW w całym odbierniku dobierając rezystor R40 i mierząc napięcie ARW w pp.3 uzyskać start /wzrost/ napivcia automatyki dla sygnatu w.cz. Us=1,5 μ7,fs=118 Misnnatypnie zwiększyć sygnał w.cz. do IV SEM i ustawić potencjometrem R32 napigcie ARW=7,5V.

4.5.5. Strojenie syntetyzera

Generator synchronizowany M 366

W celu zestrojenia powielacza należy:

- 1. Zewrzeć bramkę tranzystora Y1 do masy. Wyjście w.cz. wobulatora podłączyć poprzez kondensator 1000 pF do 11U1 z poziocem ok. 10 do 15 dB.
- 2. Wejście w.cz. wobulatora podłączyć w miejsce kabelka PH dla zestrojenia części odbiorczej jak również w miejece P_N dla zestrojenia części nadawczej.
- 3. Dla stanu odbioru strojąc trymerami C16 , C18 eraz sprzegającymi C15 i korygując obwód wyjściowy C29 uzyskać kaztałt krzywej jak na rys. 14c.
- 4. Dla stanu nadawania należy odłączyć kabelek koncentrychy Py sterując nadajnik w M 403 a następnie przeprowadzić korekcję obwodu wyjściowego trymerem C23 do uzyskania kaztałtu krzyma jak na rys. 14c.

W celu zestrojenia generatora należy:

1. Fodłączyć voltomierz na przewód PK-4 i ustawiejąc kolejno. programy we tab. 1 sprawdzić napięcie stale na PK-4 na zgodawie z rys.b tab.1.

Ewentualna korokcje przeprowadzić przy pomocy trymera Ch dla stanu odbioru w paśmie 118 + 127,975 MHz oraz stanu nadawania w paśmie 128 - 137,975 MHz a trymerem C1 dla stanu udotoru w paśmie 128 -137,975 MHz oraz stunu nadurenia w padmie 118 - 127,975 MH2

38

10 Km 56

Generator kwarcowy M 367

W celu zestrojenia filtru p.cz. po mieszaczu należy:

- 1. Wyjście w.cz. wobulatora podłączyć poprzez kondensator 1000 pr n 1201 z poziomeme ok.-54 dB.
- 2. Wejdcie w.cs. webulatora podłączyć de emitera Y8 poprzez kondensator 47 nF polyczony szeregowo s opornikiem 430 w miejace przewodu PK-1.
- 3. Sprawdzić kaztalt filtru po miestáczu na zgodność z rys. 14d Sentualna kerekcje przeprowadzić przy pomocy R30, R31, C19.
- w celu sprawdzenia ozwatetliwości kwarców X1 oraz X2 należy:
- 1. Podlaczyć licznik czystotliwości na 11U1 poprzez kondensator ok. 12 pF.
- 2. Ustawić cz*stotliwość na programatorze poniżej 128 MHz. Sprawdzić częstotliwość kwarcu X2. Ewentualną korokcję z tolerancją * 500 Hz przeprewedzić kondensatorem C7 lub cewky L6.
- 3. Ustawić ezvatotliwość na programatorze powyżej 128 MHz. iprovided carstolliwood kwarcu XI. Prentualny korekcje z tolorancją * 500 Hz przeprovadzić kondensatorem C5 lub certy 14.

Delelnik nesturny 11 368

a celu sprawdzenia dzielnika nactawnego nalęży:

- 1. W miejace przerodu FK-1-podłączyć generator. Poziom wyjściowy er. IV. Na vyjeciu dzielnika do przewodu PK-3 podłączyć licznik czestotliwości.
- Ze Spravdzić krotność podziału N dzielnika ustaviając czystotliweed na programatorze wg tabl.! i korzystając ze wzoru na N UWAGA: w zusadzie dla sprawdzenie dzialnike nastawnego wystarczy anrawdzić programy odpowiadające następującym częstotli-

118,000 Mg

125,775 Miz

126,800 MIZ

128,000 1512

Komporator # 169

w celu aprawdzenia generatoru odniesienia 2 Miz należy: 1. Podłączyć licznik częstotliwości do 801. Sprawdzić czystotliwość UNIMOR

IT-82/5105

Exentualna korekoje do toleranoji - 5 Ha przeprosedzie przy -. pomocy C14, L3.

2. Sprawdzić czystotliwości w punkcie 1204. Powinna wynasie 12,558.

y celu zestrojenia komparatora należy:

- 1. W miejace przewodu FK-1 w mespole M 368 podłączyć menerator No programatorze ustawić dowolną expatotliwość.Czgatotliwość generatore usta-ić zgodnie ze seorem ne f tebl. 1.Ds przewedu PK-4 podlączyć oscylonkop.
- 2. Przebieg na FK-4 doprowadzić do atenu pokazanego na rym.a tab. 1 potencjometru R11 przestrajając generator o kilkaset. kHz wokół uprzednio nastawionej ozgatotliwości.

W celu sprawdzenia zaskoku "ynchronizacji syntetysera nelety.

- 1. Podłączyć licznik czystotliwości do przewodu Pu.
- 2. Ustawid na programatorse kolejno ozvatotliwości 4

118,000 MIA

127,975 MHz

128,000 MIA

137,975 Miz

i sprawdzić znakok czystotliwości, poprzez zwieranie przewodu PK-4 de masy. Po ustapieniu zwarcia, syntetyzer powinien

synchronizovać tzn. czystotliwości na przewodzie Pu powinny wynosić odpowiednio do nastawionych tj:

128,700 MIL

138,675 MIZ

117,300 MHz

127,275 MIS

- 3. Podlyczyć licznik czystotliwości do przewodu P, odlycznago we wzmacniaczu mocy nudajniku M 403.
- 4. Sprawdzić stan nadawania i ustawić na programatorze kolejna

częstotliwości: 118,000 Ma

127,975 141=

127,000 Miz

137,975 Stz

i sprawdzić zaskok synchronizacji poprace zwieranie praceodu PK-4 do masy. Po ustupieniu zwarcia syntatyzer povinien synchronizować ten. czystotliwości na przewodzie Pw powinny być identyczne jak ustawione na programaterze.

5. W przypadku braku synchronizacji po ustąpieniu zwarcia dla stanu odbioru lub nadawania nalezy przeprowadzić ostrożną

4.5.6. Regulacja zasilacza 5V

- 1. Podłączyć radiostację do zasilacza wyposażonego w miernik
- 2. Wybrać częstetliwość 128,80 MHz na programatorze.
- 3. Dewietlic fototranzystor tak, by wyswietlacz programatora miaz
- 2. Doblerając rezystor R2 zasilacza 5V /SHP-6105-1000/ w przedzia le 360 - 1200 omów spowodować najmniejszy pobór produ w czasie


W czesie doboru R2 regulator siły głosu powinien byd pirectory do oporu w lewo, a przełącznik blokady szumów ustawiony

5.7. Regulacja zesilacza jov


- to To mystein zasilacza 10V -p.1/M404 podłączyć wottomierz przyrzod wyszczególniony w p. 4.4. w zasadzie nie gwarantuje Trans nrecyzję pomiaru i zaleca się stosowanie woltomierza cyfrevego np. Multimetr 1321 prod.UNIMA/.
- 2. Trey napięciu zasilejącym radiostację UB=13,8V ustawić petencjometrem R2/M404 napigoie równe 10V± 50 mV.
- Ja prieniejąc napięcie zasilenia w przedziale 11 15V mierzone napi,cie nie powinno przekraczać wyszczególnionej wyżej

4.6. Sorevdsenie parametrów radiostacji


prescenie wszystkich parametrów radiostacji można wykonać e oparchu o symmethia i metodyko w warunkach Technicznych na




Rys. 1 KONPIERACJA RADIOSTACJI / reduktor vyk.1/



RETUKTOR NAPIECU - (TIB/6102-3000)




REDUKTOR NAPIECIA - (T18/6102-3000)



1 Sruba M4×1-5,6-1 PN-74/N-82105 SA 4
2. Podkładka 4,3 PN-76/M-82007 szl. 4
3. Podkładka 5,N. 4,1 PN-77/N-82008 szl. 4
4. Nakręlka M4·6-1 PN-75/M-82144 szl. 4


ROZGAŁĘŻNIK (T18/6101-7000)



M425-4,8-1 PN-74/M-82227 1. Parget 521.2 2. Podstodko 4,3 PN-78/M-82007 521.2 3 Pudktodko spr 4.1 PN-77/M-82008 szl.2

Masa 0.3kg

Rya. 6 NOCOWANIE ROZGAŁEZNIKA.




27 to 2 15,757

Arzursk nadam.

Birth & 28V


Glosnik



c) Classicance dia I pisto

c.) Podłączenie pniozda złącza roznymnego do rozgatężnika dla współpracy z zespołem AG2/AG3


b) Okablowanie dla 2 pilolow





d.) Odłączenie otośnika podczas nadawania


W przypadku zasilana radioslacji poprzez reduktor nie jest konieczne storowanie bezp w obwodzie zasikonia blotu nad -oda

Myo. 6 SCHERRY INSTALACJI.










IT-82/6105


Nr styku Nr ptytki	Poziom napięcia
9; 10 M752 21 M749-1	+5V
11 M752 20 M749-1	OV
14 M752 28 M749-1 19 M753	+1.6 ÷ 4V (nap. ARI)
22 M752	0 + +28 V

YICI.	Poziomy logiczne														
Nr. slyku Mi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	C				
2	(0)	1	Н	Н	Н	Н	Н	Н	H	Н	Н	H			
19	(A)	H	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	H			
20	(B)	Н	Н	1	L	Н	Н	L	L	Н	Н	Н			
4	(0)	H	Н	Н	Н	1	L	1	L	H	Н	Н			
15	(D)	Н	Н	H	Н	Н	Н	Н	H	4	L	H			
18	(a)	H	Н	Н	Н	Н	Н	Н	H	H	H	6			

Poziom H+4.7:5V



Rys. 13 FLAN 1021CHOW IROGRAMATORA I ZASILACZA 5V.




Eye. 12 ILAN PONIONCH SYNTEMYZERA.


UNIMOR IT-82/6105 selle 54 pages 56

129 128142 <368


Oprzywa przeroszenia obwodów W.CZ.



b)Krzyma przenoszenia fillru antenowego



c) kie no przeroszenia pomielocza sy dyzera




DVE. 14 ERRYWE PRZENOSZENIA FILTROW W.CZ. RADIOSTACJI.



a) Wyktes zalożności napiącia komparotora od różnicy fazy craz częstel, przebiegów porównywanych przy otwartej pętli syntelyzera

b) Wykres zależności napręcia komporatorą od częstotliwości przy zamknielej potbi syntetyzera (w stanie synchronizacji)

f	N.C.	12	11	cres	V.			f	Mr.	HU	pre	191.		F	Nr. Wes	proor	
(Milz)	13	10	20	15	23	A	D	(KHZ)	24	22	26	21	В	(kHz)	25	27	6
118	0	0	0	0	1	15	0	000	0	0	0	0	9	00	.0	0	3
113	0	0	0	1	1	14	0	100	0	0	0	1	8	25	0	1	2
120	0	0	11	0	1	13	0	200	0	0	1	0	7	50	1	0	1
121	0	0	1	1	1	12	0	300	0	0	1	1	6	75	1	1	0
122	0	1	0	0	1	11	0	400	0	1	0	0	5				
123		1	0	11	1	10	0	500	0	1	0	1	4				
124	0	1	1	0	1	9	0	600	0	1	1	0	3				
125	0	1	1	1	1	8	0	700	0	1	1	1	2				
126	1	0	G	0	1	7	0	800	1	0	0	0	1				
127	1	0	0	1	11	6	0	900	1	0	0	1	0				
128	0	0	0	0	0	15	28							•			
123	0	0	0	1	0	14	28						4				
130	0	0	1	0	0	13	28										
131	0	0	1	1	0	12	28									1.	
122	0		0	0	0	100	00									144	77




Krolność podzialu N dzielnika nasławnego M368 wyraża się zaleznością:

N = A . 40+ B . 4+ C . 1+ D . 2


Wartości A. B. C. D podano w tabeti


Częstotliwość wejściowa (PK-1) wyraza się zaleznością:


fwej = N· fwyj ; fwyj = consl = 12,5 kHz = dlo slanu synchroniach




Częstote	liność		Nr.	kor	ico	wki	zk	702	a L	W/	,	-		100	2010	pron Yorn	1111	en i kodi	4			
NHZ	0,1 MH2	0.01 MHZ	Arth.	21	20	9	8	16	3,4	14	2	3	15	42	44	45	18	41	47	46		
118	11116	77712	4	2	1	L	H	1						H	L	L	H	H	1	1	1	
110				_	7	L	Н							Н	1	L	H	H	1	L	L	_
120			1	=:	1	L	L							L	L	1	L	H	Н	1	L	
121			1	4	4	4	1							L	L	4	L	Н	Н	1	1	
122				_	-	4	L							L	Н	L	1	Н		H	Z	_
123			4		Name of	4	1							7	Н	L	1	Н		H	21	
124			11			H	L							L	1	Н	-	$\overline{}$	-	H	1	
125			LH	1/1		4	1							L	Z	-				H	L	-
125			4/4	1	11	4	4					7		_	Н	H				_	H	\dashv
Q7		1	h	1 A	_		1			\top		1	\forall	-		_		_	-	-	7/4	\dashv
128		1	1	1		_	4					7		-					_		7	+
129		1	H	14	14	1	4					+	+		-			_		-	_	4
130		1	1 1	L	1	. 1					+	+						_	4 1		_	4
131		H		1	1	1					1	+	_					_		_	_	4
(5)		H	1	H	1	12					+	+										4
155		H	H	H	1	1				\top	+	+	1									4
134	-	H	14	1	H	1		T	+	+	+	+	1/A		_	-	12		100 Mg			4
36	-	H	H	1	H	1			T	1		T	A	==	1		==	22	-		+	4
37	-	H	7	H	H	1			T	T	T	1	14	_						-	+	1
		H	H	H	H	1		1	T			<u>† </u>		H		_	+-	+-	14	H	+	1
0			_				1	L	I	L		-	 	1"	+"	1-	14	14	1	H	1	
2			4	4	_		H	L	1	L			-	+	+	+-	+-	+	_	_		
3	-	++	4	1	1		1	Н	4	1			•	-	+	+-	-	-	-	_		
14	-	++	+	1	1		H	H	7	4				-	-	-	<u> </u>	_				
5	+	++	+	1	1		4	L	H	7	7					-						
6	-	++	+	1	1		H.	-		7	+	+										
17	-	++	+	1	1		4	4/	41	4	+	+	-	-								
8	+	++	+	1	1	1	4/		4/1		+	+	+	+			-	_				
9	-	++	+	L	L	1	- 1	1	1	1	+	+	+	+	-	-	1	4	4			
	10	++	+	-	L	14	1 2	L	1	7	+	+	+	+	4	4	_					
	2	+	-		L	1		T		17	1	+	+	+	-	-	4	1				
	5	+	-		-	1			1	H	1/2	+	+	+	+	1	1					
	7	1	-		-	L			T	12	H	+	+	+	+	+	1	1	T			
		1	-			1			T	H	H	+	+	+	+	1	1				1	
		-				L			T	1	+	+	+	+	+	1			1	T	1	









UNI	MOH	6102-11	110	page page nette crpnnu	S total							Ditta Dista
Familial Special Deposits	Description		Producent Menufacturer Heroteller Продущент	Indeks UNIMOR Index UNIMOR Index UNIMOR	Umagi Remarks Remarks	Sumbol	Oznaczenie Description	,6102–1110	Producent Manufacture	Indeks 1		Print Street Street
Special Definition Constitution	Percription T = schnong Obstrave M 403 Rozystory MRT=0,125= PRT=0-25-2	24 -5%-434 - 5%-434 - 5%-434 - 5%-434 - 5%-434 - 5%-5-180-J-63-434 - 47n-M-63-45521n-M-63-45421n-M-63-6521n-M-63-6521n-M-63-6521n-M-63-6521n-M-63-6521n-M-63-6521n-M-63-6521n-M-63-652	Manufacturer Hersteller Продушент derstande TELPOD	Indeks UNIMOR Index UNIMOR UNIMOR VRESATENA UNIMOR	Usual Remarks	UNIA Symbol Symbol Zeichen Снибол C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Y1 Y2 Y3 Y4 D1 D2 L1 L3 L7	Oznaczeało Deacription Bezeichnung OGOSHOWEHRO KCPM-1B- KCP-1B- KCP-1B- KCP-1B- KCP-1B- KCP-1B- KCP-1B- KFPM-2C KFPM-2C KFPM-2C KFPM-2C BFCP 99 BLY 92A BLY 93A Diody - BYP 401 BYP 401	-P-5x5-/ /-J-63-434 -4x4-x-1n-M-63-454 U-6-24-J-250-455 U-6-24-J-250-455 -4x4-x-1n-M-63-454 -4x4-x-1n-M-63-455 tory- transistors - /lub KF 622/ diodes - Dioden - A -100 -100 rmatory- transformer 11-12 11-25	Manufacturer Herateller Продучент CERAD "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	Index Index Index Index Yessarent	INMOR INMOR UNIMOR UNIMOR UNIMOR	0.08 1
	FPR-2C-5x5- FPR-2C-4x4- KEPR-16-P-5 FFR-2C-4x4- FFR-2C-5x5- FFR-2C-5x5- FFR-2C-5x5- FFR-2C-5x5- FFR-2C-5x5- FFR-2C-5x5- FFR-2C-5x5-	-x-1n-M-63-454 x5-/ /J-63-434 -47n-M-63-455 -x-1n-H-63-454 x5-/ /-J-63-434 x5-/ /-J-63-434 x5-/ /-J-63-434 xx-1n-M-63-455 xx-1n-M-63-658 xx-1n-M-63-6			68-180pf wg E24 68-180pf wg E24 -"-	L4 L5 L9 L10 L11 L12 L2,L6 K	Drut Ds 6101-11 6101-11 6101-11 6101-11 01awiki 6101-11 Przekaź	14-2 11-30 11-31 11-19 14-8 - chokes - Drosseln 11-10 niki - relays - Relai C0721- B104 Z-1021	UNIMOR I I Apocce UIIIO			dlug. ok.

_				
- 1			100	Service of the last
	IIV II	м	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
-	и. т	84.1	ш	

1. +2) 53 herplainin


Samologa	6102-	1120	Afrona Page offic 2
Sombol	Ornacionic Description	Producent	Criphic un
Zeichen	Brzeichnung	Manufacturer	Indeks UNIMOR
CHADAN	Опраначение	Hersteller Opanylar er	Index UNIVOR
	M 404	7-27-10-11	YKHOTER UNIMOR Be
	Retyetory - resistors - Wi	dans	
RA.	MKT-0,25W-1,5K-5%-434		резисторы
RZ	T7-YA-1k ± 20%	TI:LI CD	
R3.	NLT-0,25N-4.7K-434	SFERNICE	
Rd	MLT-0,25W-3,9K-5%-434	TENTEON	
RS	INLT-0,25W-150-5%-434		
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
	Kondensatory capacitors -	Kondensato	Can
01	KFPm-2C-5x5-47n-M-63-455		он - Конденсатори
02	KFFn-2E-5x5-1n-k-200-424	CERAD	
23	KFPf-2E-6x6-3n3-S-25-655	94	
1	KFP0-2C-5×5-47n-M-63-455	N	
n l	Transpatory - transistors -	Transistore	п- транзисторы
- 1	BO 136.	CEMI	
	Ukingy scalans-integrated c	ircuits- Inte	actete Cobole
	ратогральные схены		at toto ocharoungen
12	PA 723		
		TELEDYNE	
-	Dlody - diodon - Diodon -дис	ды	
	BZP 630 C5V8	CEMI	
1	Transformatory - transformer	o - Trunufor	matoric -TDauchonus
T2	6101-1211-2		
		UNIMOR	

արույնությունականի այրականի արևարականի արևարական արևարական արևարական արևարական արևարական արևարական արևարական ա

UNI		-		Page 2	
ipmbol ipmbol leichen lundon	Osnoczesie Description Bezeichnung Обозначение	Producent Manufacturer Hersieller Продушент	19:36.8	NIMOR NIMOR STMOR	Consequence of the second seco
	М 405				1
	Konde atory - capacitors - K	ondeneator	en - Kon	Lenonvo	
113	KFRp- 2E-3x8-1n-Y-250-656	CERAD			
	Diody - diodes - Dioden - z	поли_			
01-	BAP 795	CEMI	1		
	Dławiki - chokes - Drosseln	- проссели	4		1
1-	Rdzeń RWO 3,5x1,3x5/F-1001	POLFER	1		
-10			1		
-10 13	Wtyki - pluga - Stecker - T	гепсельние	вилки		
_		ELTRA	вилки		
13	Wtyki - plum - Stecker - T		вилки		
13	Wtyki - plum - Stecker - T		вилки		
13	Wtyki - plum - Stecker - T		вилки		
13	Wtyki - plum - Stecker - T		вилки		
13	Wtyki - plum - Stecker - T		вилки		
13	Wtyki - plum - Stecker - T		вилки		
13	Wtyki - plum - Stecker - T		вилки		
13	Wtyki - plum - Stecker - T		вилки		

TENNEXHOE	in 6102-1	140 A	otrona page ortic cipannis	Pages Defina	1							
Service Des	immersable over the inter- year in many in normal version	Producent Manufacturer Hersteller Продучент	Indeks UNIMOR Index UNIMOR Index UNIMOR VRABBEERL UNIMOR	Umagi firmarka hemerkungsa fipuncananan	Symbol Symbol Zeichen	Ornacteule Description Besetchnung OSOSHANORM	6102-1140	Produceas Manufacturer Hersteller	Indo to	sterning judge see 3 class s	1	H
R1 R2 R1	374D	SFERNICE TELPOD " " " " " " " " " " " " " " " " " "		170, U-	C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 D1 D2 D3 D4-D5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5	KFP1-2 KFPn-2 Contact of the contact o	E-5x5-2n2-S-25-655 E-10x10-10n-S-25-655 E-6x6-4n7-S-25-655 C-4x4-x-1n-M-63-454 6.8 UF - /+20%/-25V 68 UF -/+20%/- 16V C-10x10-1UF-M-63-455 C-5x5-100n-M-63-455 C-4x4-x-1n-M-63-454 C-5x5-100n-M-63-455 -10uF-/+20%/-16V C-4x4-x-1n-M-63-454 C-5x5-100n-M-63-455 -10uF-/+20%/-16V C-4x4-x-1n-M-63-454 C-5x5-100n-M-63-455 - diodes - Dioden -	CERAD CE	local -	Trans.	haltween:	

UNIMOR SHE 6102-1200A




+104


UND	MOR	6102-1200	4	atr pag ped evp	ona stroa stroa pages pedica B crypama	UNIA	MOR	6102-1	200 V		
Symbol Symbol Zeichen Chilon	Oznoczenie Description Bezeichnung Обозначение		Producent Manufacturer Hersteller Продучент	Indeks UNIM Index UNIM Index UNIM YERSETERS UNIM	OR Remarks	Symbol Symbol Zeichen Chmdon	Osnaczenia Description Bezeichnung Обозначения	,	Producent Musinfactures Heroiollee Продушент	Indaha munung lang lang lang lang lang lang lang la	
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R15 R16 R15 R16 R15 R16 R15 R16 R15 R16 R15 R16 R16 R15 R16	Description Bessetchnung Odosnes venne Resyn total MET-0,125	227-5%-434 2k2-5%-434	Manufactures Hersteller Продуцент	Index UNIM Index UNIM Указатель UNIM	OR Remarks	R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 ^X R41 R42 R43 R44	реастірнов Вегеісһпия Обозначение МАТ-О, 2. МАТ-О, 2. ГУА-ГК-, 2. МАТ-О, 2. МАТ-О, 1. МАТ-О, 2. МАТ-О, 2. МАТ-О, 2. МАТ-О, 2. МАТ-О, 2.	5-1N-5%-434 5-3N3-5%-434 20% 5-3N3-6%-434 5-100k-5%-434 25-100k-5%-434 25-4k7-5%-434 25-4k7-5%-434 25-1k5-5%-434 25-1k3-5%-434 25-3k3-5%-434 25-3k9-5%-434 25-3k9-5%-434 5-30k-5%-434 5-1bk-5%-434	TELPOD	Index TIMEN	818
117 ^x 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119	MLT-0,125-3 MLT-0,125-3 MLT-0,125-5 MLT-0,125-2	1k-5%-434 2k2-5%-434 31-5%-434 44-5%-434 2k5-5%-434 2k5-5%-434	TELPOD		RS6102B RS6105B	R59 ^x	MET-0,2 MET-0,2 MET-0,1 MET-0,1 MET-0,1 MET-0,1 MET-0,1 MET-0,2 MET-0,2 MET-0,2 MET-0,2 MET-0,2 MET-0,2	5-47k-55-434 5-3k3-55-434 5-15k-55-434 25-1k-55-434 25-360-55-434 25-240k-55-434 25-1k5-55-434 25-100-56-434 5-680-55-434 5-24k-55-434 5-100-56-434 5-56-56-434	TELPOD		


Tun	VIMOR 610	2-1200 A	etrone page selio crpshius	4 100	Porus	6102-1200	-16.16	(Tru)
Symbo Symbo Zeiche Cumdoi	Description Beseichnung	Producent Manufacturer Hersteller Продушент	Indeks UNIMOR Index UNIMOR UNIMOR UNIMOR VKABATEAB UNIMOR	Uregi Remoris Bemerista	UNIMOR ymbol Descrip netelchen elchen Odosan	rate tion gang	Producest Manufacturer Heratelies Index	E 1 E 1
R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72 R73 R74 R76 R78 R74 R76 R79 R79 R79 R79 R79 R80 R81 R81 R82 R83 R84 R87 R87 R84 R87 R84 R87 R84 R87 R884 R87 R884 R87 R884 R87 R884 R887 R884 R887 R884 R887 R888	112T-0,25-47k-5%-434 RINI-0,5-1-5% 112T-0,125-27k-5%-434 NAT-0,125-24,6k-0,5% AT-E-0,125-3,92k-0,5% AT-E-0,125-1k-0,5% AT-E-0,125-1,4k-0,5% AT-E-0,125-1,84k-0,5% AT-E-0,125-1,84k-0,5% AT-E-0,125-2,23k-0,5% AT-C,125-2,23k-0,5% AT-C,125-2,23k-5%-434 AT-C,125-2,23k-5%-434 AT-C,25-51k-5%-434	TELPOD	YREAGTERS UNIMOR		R92 R93 R94 MLT- R94 MLT- R94 MLT- C1 KOP C2 AT 9 C3 KFP C4 AT 9 C6,C7 KFP C8 KFP C10 KCP C11 AT C12 KFP C13 AT C14 KCP C15 KFP C17 KFP C18 KFP C19 KCP C17 KFP C18 AT C19 KCP C19 KCP C17 KFP C18 AT	nang	TELPOD TELPOD TELPOD TELPOD TELPOD TELPOD TELPOD TELPOD TEKELEC AIRTRONIC CERAD CERAD CERAD CERAD CERAD CERAD CERAD TEKELEC AIRTRONIC CERAD CERAD CERAD TEKELEC AIRTRONIC TEKELEC AIRTRONIC TEKELEC AIRTRONIC	— конденсаторы 22 р 127 р 18 р 124 р 27 р 135 р 18 р 124 р 27 р 135 р
	25-51k-5%-434 25-750-5%-434	TELPOD TELPOD TELPOD	4		C23 106	6D-6,8uF-/±20%/-25V cm-2C-4x4-x1-1n-M-63-454	CERAD	

		900										
	UNIMOR	610	2-1200 A	-1	Page 6 selte 6	atron pagea petten 8 crpanug	Ì	UNI	non	6102-120	004	With the same of t
Ser Per Cur	orbid Description Reports Online Online	ifon nung venue	Produces Medifacturer Hersieller Продуцант	Index	UNIMOR UNIMOR UNIMOR UNIMOR	Umagi Remarka Bemerkungen Приначаныя		Symbol Symbol Zeichen Cu 1601	Ornacreale Description Reselchning Offosharenne		Producest Manufacturer Hersteller Продущент	Indria UMMO Index UMMO Index UMMON VIDURES UNIMON
01 01 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 05 06 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06	27 EFFm- 28 KFFm- 29 KFFm- 3 AT 93 4 EFFm- 3 AT 93 4 EFFm- 4 EFFm- 5 EFFm- 6 L 955 6 L 955 6 L 955 6 L 955 6 L 956 6 L	2E-6x6-4n7-S-25-655 2C-5x5-100n-N-63-455 34 E-5x5-1n-K-200-424 B-U-6x6-100-J-25-455 L-5x5-1n-K-200-424 7µF-/±20i/-25V 3-5x5-100n-K-63-455 -10x10-1u-N-63-455 -10x10-1u-N-63-455 -2x5-47n-M-63-455 -3x5-47n-M-63-455 -4x6-100n-M-63-455 -5x5-47n-M-63-455 -5x5-47n-M-63-455 -5x5-47n-M-63-455 -5x5-47n-M-63-455	CERAD CERAD TEMELEC ALMERONIC CERAD TEKELEC ALRERONIC CERAD			, so sanky		C56 C57 C58 C59 C61 C62 C63* C64* Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10- Y19	KFIm-2C- KFIm-2C- KFIm-2C- KFIm-2C- KFIm-2C- 196D-6,8 KFIm-2C- KCI-1B-1 KFIm-2C- Tranzyst BF 200 3N 200 BF 240 BCAP 08 BCAP 08 BCAP 78 BCAP 78 BCAP 78 BCAP 78	B B B B It odes - Dioden - garge	ELWA GERAD G	Yessees UNIMOR
055		18-/±20%/-10V	OERAD CERAD ELWA					D4	ВА 479 -ВВАР 05 І		CHII	

Constitution of the last of th







Symbol	Osnaczenie		Page tripage a	Marie Marie Millen 5
Symbol Zeichen Chmoon	Beselchnung	Producest Manufacturer Hersteller Продущент	Indekt UNIMOR Index UNIMOR UNIMOR VRASATERS UNIMOR	Vwagi Rearka
R15	MET-0,125W-82 -5%-434	TELPOD	STOR ON	Прин нама
R16 ^x	-12k	, m		
R17x	-820 .	H	}	
R18	-2k2	11	1	
R19	NET-0,25W -56 -5,5-434	n		
R20	NET-0,125W-820-5%-434	0		
R21	6k8	11		
R22	- 3k3	n		
R23*	-1k2	× .		
R24	− 56 ⊹	n -		
R25	-8k2			
R26	-3k3	u		1 1
R27	-180			
R28*	-910	tr		
R29*	-680	71		
R30	1 -1k	"		. 1
R31	-1k	- n		1 1
R32	-5k	н		
R33	-10k	n		1 1
	Kondensatory - capacitors -	Kondensatore	en <i>– конденсаторы</i>	
01	AT 9312 2,8-10pF	TEXELEC .		FRAUCJA
02	KWBm-20-5x5-1n-K-200-424	AIRTRONIC		1
03	1	V Diction		1
	KCPf-1B-U-5x5-68-J-25-455.	n		
	AT 9312 2,8-10pF	TEXELIX	_	FRAITCJA
		AIRTRONIC OERAD		
	KFPm-2E-6x6-4n7-S-655 KFPf-2E-6x6-4n7-S-655	CERAD	1	
	KCP-1B-N-5-6p8-D-250-455	CERAD	- '	
	KFPm-2E-5x5-1n-K-200-424	CERAD		
19,010.	KIIM-ED-JX J-1M-1C-LOS-V-V			
12,	KFPn-2E-5x5-1n-K-200-424	CERAD		

l	NIMOR 6	102 - 1310	раде eelte 4 страница Indeks UNIMOR	pagea setten 5 erpanning	UNIA		2 - 1310	None Jege Mile 5	ings.
Simi Reid		Producent Manufacturer Hersteller Продучент		Uuragi Remarka Bemerkungen Примечанна	Symbol Symbol Seichen Chhoon	Oznaczenie Dezeription Bezeichnung Обозначение	Produces: Manufacturer Hersieller Продущент	Indras - HMOR Index University Viasorena Later Village	Constitution of the second
116	AT 9312 2,8-10pF	TEKELEC AIRTRONIC ELWA		FRANCJA	045	KFPm-2E-5x5-1n-K-200-424	CERAD		
15		TEXTLEC		FRALCJA	L1 *	6101-1111-33			
		AURTRONIC		- 1010 V	1.2	6101-1111-27			
19, 13	KPD=-20-4x4-x1-1n-4-63-454	CERAD			L3	6101-1111-19			
20	NOT-1P-N-5-3p2-D-250-455	CERAD			Lif	6101-1111-19			
1	1900-1m2-/±20,3/-35V	ELWA	i		- L5	6101-1111-20			
2	MFIE-IE-5x5-1n-K-200-424	CERAD			Ló	6101-111 20			
3	AT 9312 2,8-10pF	TEKELEC			L7	6101-1111-15			
×	RCT-1D-N-6-22-J-160-455	CERAD	i		LS	6101-1111-15			
	E71=-23-5x5-1a-E-200-424	CIRAD		-	TO*	6101-1111-29			
	#07-15-17-5-0p2-D-250-455	CERAD				Transformatory - transformatory	rmers - Trans	formatoren - 1	ארים ונמין עם איי
	IFF-2D-5x5-1n-K-200-424	CERAD			21	6101-1112-2			
	△ 5512 2,8-10pF	TEKELEC	*1						
	COTS-13-11-5115-27-J-25-455	AIRTRONIC	1						
1		CERAD							
ß	1D-1117-/=201/-35V	ELWA							
2	"1=-2U-5x5-1n-K-200-424	CERAD					- 4		
J.	01-1B-1-5-596-D-400-455	0							
Luc	-1-20-5x5-1n-x-200-424	11							
40	12-12-1-6x6-47-1-25, ASE								
44	-E-20-4x4-x1-1n-21-52 ver	n					- 1	1	
	======================================	0		1					
	-1-6U-57 -17n 7 cm								
		-		1					
	The State of the S			1					
	P==20-5x5-47n=x-63-455								
	12-20-5x5-47n-1-63-455		* 1					1	
			- P - F			1		1	

MIC

U	NIMOR	6102-	1320			page pelle cтраннца	2 pages seilen crpaниц
Special Special Constitution	Description Baselchaune			Producent Manufacturer Hersteller Продучент		UNIMOR UNIMOR UNIMOR UNIMOR	Uwegi Remarks Bemerkungo Приночани
П	N367						-
	Utilndy scale	no - integrate	d o	ircuits -	Integri	orte Sch	101tun-
	-интегральны	е схеми					10:300
UI	ULA 6111N			CEMI			
	Tranzystory -	- transistors -	Tr	nnsistoro	u Tnena	MOTORY	
Y1-Y	5 BC 238B		1	CEMI			
Y6-Y	8 BFP 520 V		10	CEMI		4	
	Ding	DI-1					
D1-D5		s - Dioden - A		En Cr			
D	DR TOE		10	EMI			
	Rezystory - re	sistores - Wid	pret	tanda h			
R1	MT-0,125W-10k	-5%-434		LPOD	HEINGONGO O DE	_	
R2	-2k2		11				
13	-2k2						
74	-10k		n				
15	-10k						
16	-10k		R				
7	-1k5		я				
8	-1k5		n	1			
1	-10k		н				
0	-2k2		n	`\.			Ĭ.
1	-114		п				
2	-750						
3	-1k5		n		2		
	-17k5		w .				
	-10k	1.	,				
	-1k5						i
	-470	The state of the s					
1	-510	-					
	-516	n					
1	-910	W		1			
	-100	21					5
	-200	in the second					
	-01.4			1 .			
	- 9k 1 - 18k	, W					

UNIM	MIT.	6102-132	0		Page Selec	100	
inhal imhal eichen andon	Othectesic Description Beteichnung Oбозначения		Producess Manufactures Hersteller Продущент	Indeka Index Index Vanana	UNIMOR UNIMOR	Improved to the second to the	
26 ^x	MET-7,1	25W-2k7-5%-434 -4k7	TELPOD "	1	IN UNIMOR	Ubandad-1	
28		-15k -51	н				
29x		-1k	n				
70		-1k2	H H				
31×		-24k	h				
32		-100	11				
33 34		=300	и.				.
35		-15k	- 11				
36		-1k6	= n				
37		-2k2	H H				
38		-4 70	11				
39×		-300 -560	11				
40		-560	Д				
41 42		-51	11				
11-03 14 15 16 17×	KFPm=2: KCPf=1: KFPm=2:	, InF-/±20%/-35V E-5x5-1n-K-200-424 B-U-5x5-82-J-25-455 E-5x5-1n-K-200-424 B-U-5x5-68-J-25-455	CERAD	-			
8,09	KCFm-1	B-N-4×4-15-J-63-455	n				
211		B-N-4x4-22-J-63-455	н				
	5 KFIm-	2E-5x5-1n-K-200-424	ELWA				
216	196D-	1/W-/=20%/-35V					
17 C	R KEP	2E-5x5-1n-K-200-424	CERAD				
219 ^x	KCP-1B	I-N-5-12-J-160-455	H				
220	KFPm-2	E-6x6-4n7-8-25-655					
021	KFPm-2	C-5x5-47n-N-63-455	"				
222	KFPm-2	C-5x5-10n-N-63-455					
023	KCP-1E	B-N-5-6,8-D-250-455	If				1
024X	KCP-1E	B-N-5-12-J-160-455	17				1
025 ^x	KCIm-1	B-N-4x4-15-250-455	H				
DOGA	I WOT AT	C-4x4-x1-1n-M-63-454					

UN	MOR		6102 -	1320	pag- perio crpe	ов ветом редее оснее страниц
S. bol Symbol Zeicher Chr. on	Description Bezeichnung			Producent Manufacturer Hersteller Продушент	Indeks UNIMO Index UNIMO Index UNIMO YRSSATERS UNIMO	R Umegi
C28	KFPm-2C-	5x5-47n-X-6	3-455	OERAD		
029	KFPm-20-5	6x5-100n-K-	63-455	n		
	Cewki - C	oils - Smi	len - Karyı	uru		
L1	6101-1111					
L4X	6101-1111					
For	6101-1111-					
L7	6101-1112-	-6				
	Transforma	torv - tran	sformers -	- Transform	atoren - Im	104.00.00
	6101-1112-					SCASONAL VOICE
22	6101-1111-2	?6				
1/2	Cauchatony	- emocrana	Orvstals	- Onarza -	kbapustije nesov	
	13 3406/A 6		1	MIG	an in in the second	anden
2 /2	\$ 3406/4 7	2,3625 MHs	C	TG		
1				1		
1						
			-	-		
1						
1						
1						
1						
						-
			1			


aon J.Sc

2x

Osnaczenie Description				6102-1330					
Dezeichnung Обозначени	0	1.13	12	91	centiles confectures oducen	Indea Indea Indea Vanzone	Unition Unition Unition	311	2
M 368		٠.	1				-	00	
obwody	500101	no - I	ntorne	- L		1		1	
- WHTET	ральн	Ne cye	MI	, ou 61	rculta	Int	ogriort	o Scha	1000
SFC 419	3 ET/	טש לווו	Z 6419			1		- 1	1000
						1			
									1
UCA 6,4	ON		. 2	1	CEMI				
UCA 64	OON			20	CENT			- 1	1
				1					1
				Wider	stando	-рези	CTODH		
O MLT-O	,125-3	3,314-5	\$_434		TELPOD		7		
					TELPOD				
		210			TELFOD				
					ELVA				
		hokes	- Dross	oln .	MODORE	100	•		WN-2843
2843-1	1140				1				1
					0				
					1				1
-									
					1				
									1
72									
	SFC 419 UCA 64 UCA 64 ROZYST O MLT-0 13 Konden KFPm-2 196-D- Dławik	Chwody sonlor - MHTERPAILHI SFC 4193 ET/ SFC 4192 ET/ UCA 6410N UCA 6400N ROZYSTOR - MHT-0,125-3 Kondensator KFPm-2C-5x5 196-D-6,8pF Dlawiki - C 2843-1140	Obnody scalone - I - MHTETPARLHUR CYR SFC 4193 ET/ 115 UC SFC 4192-ET/LLL UC UCA 6410N UCA 6400N Rozystory - Resis O MLT-0,125-3,3k-5 13 -15K -12K Kondensatory - Ca KFPs:-2C-5x5-47n-N 196-D-6,8pF-/+20% Dlawiki - Chokes 2843-1140	Obnody scalone - Integrate - MHTETPAILBHRE CYEMH SPC 4193 ET/ 115 UCK 6419; SPC 4192-ET/101 UCK 6419; UCA 6410N UCA 6410N UCA 6400N Rozystory - Rosistors - 0 MHT-0,125-3, 3k-54-434 13 -15K -12K Kondensatory - Capacitor KFPs1-2C-5x5-47n-M-63-45; 196-D-6,8µF-/+20%/-25V Dlawiki - Chokes - Dross 2843-1140	Commody scalone - Integrated of - whiterparabher exemulated for the UCK 64193N/ SFC 4193 ET/ 115 UCK 64193N/ SFC 4192 ET/ 115 UCK 64192N/ UCK 64190N UCK 6410N UCK 6400N Rozystory - Rosistors - Widor MHT-0,125-3, 3k-54-434 13 -15K -12K Kondensatory - Capacitors - INFPS-2C-5x5-47n-M-63-455 196-D-6,8pF-/+204/-25V Diawiki - Chokes - Drossoln - 2843-1140	Commody sonlone - Integrated circuits - MHTETPARLHUE CYMM SFC 4193 ET/ Mb UCK 64193N/ SFC 4192-ET/LLL UCA 64192N/ UCA 6410N UCA 6410N UCA 6400N ROZYSTORY - Resistors - Widerstande MHT-0,125-3, 3k-54-434 13 -15K -12K Kondensatory - Capacitors - Kondens KFPm-2C-5x5-47m-M-63-455 CERAD 196-D-6,8pF-/+20%/-25V ELVA Diawiki - Chokes - Prossoin - Apocce 2843-1140	M 368 Obvody sonlone - Integrated circuits Int - MHTETPARKHUE CYEMH SFC 4193 ET/ 110 UCK 64193N/ COSEM SFC 4192-ET/ 101 UCK 64192N/ COSEM UCA 6410N UCA 6410N CEMI Rezystory - Resistors - Widerstande -PESH MHT-0,125-3,3k-54-434 TELPOD TELPOD Kondensatory - Capacitors - Rondensatores KFPm-2C-5x5-47n-N-63-455 CERAD Diawiki - Chokes - Drossoln - Apoccent	Obvody scalone - Integrated circuits Integriert - WHTETPARLHUE CYMMH SFC 4193 ET/ Wh UCK 64193N/ COSEM SFC 4192-ET/LLL UCK 64192N/ COSEM UCA 6410N UCA 6400N REZYSTORY - Resistors - Widerstande -DESHCTODH MHT-0,125-3, 3k-52-434 -15K -12K Kondensatory - Capacitors - Kondensatoren - KOHA KFPS-2C-5z5-47n-M-63-455 CERAD Dlawiki - Chokes - Drossoln - ADOCCENT 2843-1140	M 368 Chnody scalone - Integrated circuits - Integrators Sale HHTETPARKHUR CXAMH SFC 4193 ET/ 10 UCK 64193N/ COSEM SFC 4192.ET/101. UCK 64192N/ COSEM UCA 6410N UCA 6400N CERT Rezystory - Resistors - Widerstande -DESHCTODH O MIT-0,125-3, 3k-5%-434 TELPOD TELPOD Kondensatory - Capacitors - Kondensatoren - MOHREHCATC KFPG-2C-5z5-47n-M-63-455 CERAD 196-D-6,8pf-/+20%/-25V ELWA Dinwikt - Chokes - Drossoin - ADOCCENT

F12


UNI	MUR	6102-1	340 "		рене 2 рене 2 страница	stron pages seiten expanny	3	UNIA			6102-	1340	Post		5	Trups Trups	
Symbol Sp. bol Zeicher Симбол	Description Dezeichnung		Producent Manufactures Hersteller Продуцент	Indeks Index Index Yanzareni	UNIMOR UNIMOR UNIMOR UNIMOR	Uwegi Remarks Bemerkung Приночан		Symbol Symbol Zeichen Cun6on	Ornaczenie Description Bezeichnung Oбозначени		S Proce		Producent Manufacturer Hersteller Продущент		UNIMOR UNIMOR UNIMOR UNIMOR	-	
	M 369						-				s - Dros	noin -	проссели	1			
	Obwody se	nlone - integrated o	ircuits -	intogr	iorte Sci	naltunga		1,L2	2843-11	0.				1			
	m(7" PP"S.3	the exemp					2	3×	6101-11	1-24			1			12:-51/13	
	UCA 6400 1		CEMI					1						1			
	UCA 6493 1		CEMI							//	The state			1			1 13
		T / LUCA 6490N/	COSEM/CENE	ľ							*-				4.		1 (1)
4	UCA 64107N		CEMI				1		-	. 13							V 1
Α,	Rossetory	- resistors - Widers	tände -Des	มีดฐกาม	. "								1	-			1
			- 34	ozopn		7.0	14	1		* .	9 . 1			. 1			
	MLT-0, 125-1	138 -5%-434	TELPOD :				1		121	• 1			1 -				1
2,24	ET-0,125-1	k6 -5%-434	TELPOD .				1				i- 11					1	1
	HT-0,125-6	inn and I ali	CELPOD					1 -									1 3
			ELPOD	-		•		1	1.4								
	LT-0, 125-1	and hale	LLFOD			1	1										1 1
	7-11-1k-+20		FERNICE													İ	
	LT-0, 125-2		ELPOD			200	1									1	
* 10	LT -0, 125-2.	4k-5%-434	ET.POD	1					1				*			1	1
E E	pedonsator	- capacitors - Kon	donsatoron	- Kronov	НСОТО			1	1							4	4
,010 %	TPn-20-5:5	to a continu	ERAD	7	winds:	-	+		-				1				
2		0											4				
137	TE-20-525-	100n-M-63-455 C	2010							- 12				1			
C11			ERAD					1			1 3						
190	6 D 6, 8pr.	1±20%/-25V EI	MA	,									1				
	F=-2C-8x8-1	170n-21-63 lier	CRAD	.1					1				1 2				
and 3	r=-1D-8m8_1	1-470-15-63-11EE	CRAD	1					- 1.				200				
HCP	3x8-12-41-e	1-470 15 60 hay	TRAD	-			1						100	7			1
		1	AULD .											1		1	
HCP	1-18-U-6x6	-100-J-25-455 CE	RID						1				,				1
11.62	1-1B-N-6x6	-39-J-25-ber	RAD					. 4	31.7								
	W-18-N-5-5	-220 7 CO 1.2.	RAD		1			1									
	Hzystory -	-270-J-63-445			1			9	1 -					1			
2 DC 1	107	Tran	sistoron -	тран	зистори			1						1			
DC 1		CE						1.	1					1		1	
1		CD	II													1	
Dioc	dy - Diodo	BLONK - MODER							100							1	
DA-1	182												1				1
		CID	II			100		1	1							10	
100	unitory -	brystals - Quarzo -	CRADUCA					1	1				1	11.			
152-	101415-2000	kuliz Oli	TO TO	редоиз	тари	1 1 1 1		4,	1							175	
		1 6.1															





Strong
Pogo 1
Settle
Settle
Settle
Operating


UNIMOR


6105-1400











SHP 6105-2000 This ground - No CCD

This Me


This Ta

25 kill

25 kill

00 199

00 119 M747 SIES VOSU VINION I IZMOZ IOMCH Koder M749-1 OHO GO BOOK OF THE STATE OF THE M752 TIPUT PANTHUPYIMLUM BUOK PROGRAMATOR




UNIMOR

6105-2200


Strone
Page
Scite 1
Scientific Security

Stron Pages Seiten 2 CMPANUL



UNIN	10R 6105-2200		
Symbol Symbol Zeichen Chnoon	Ozonczenie Description Bezeichnung Očosnaчeнию	Producent Manufacturer Hersteller Продущент	Indeb UTINON US Index UNITED Index UNITED INDEX UNITED INDEX INDEX UNITED INDEX INDE
	м 752		
	Rezystory - resistors -	Widerstande	- PRINCEDON
R1	MET-0,125-3k9-5%-434	TELPOD	
R2	M&T-0,125-3k9-5%-434	TELPOD	
R3	MET-0,125-3k9-5%-434	TELPOD	
R4	MET-0,125-3k9-5%-434	TELPOD	
R5	NET-0,125-3k9-5%-434	TELPOD	
R6	MET-0,125-1k5-5%-434	TELPOD	
R8	MET-0,125-1k8-5%-434	TELPOD	
R9	MLT-0, 125-240-5%-434	TELPOD	
R10	MET- 0, 25-300-5%-434	TELPOI	
R11	MAID-0,25-30-5%-434	TELPOI	
R12	P12 CQ-Loi-L-axe-G-10k-	20% SFERNI	CE
R13	P86T -1 k-20%	SFERNI	CE
R14	MET-0,125-330-5%-434	TELPOI	
	Kondensatory - capacito	rs Konder	nsatoren - конденсаторы
01	KFPm-2C-8x8-470nF-20-63	STATE OF THE PERSON NAMED IN	
	Diody - diodes - Dieden	_ дноды	
1-D1	1 BAP 794A	CEMI	
	Przekączniki - switches-	Unschalter	- Nepertionameth
1-51		Transis	toren - maangumaas
	Tranzystory - transistor	CENI	
Y 1	BPYP-24	CEMI	
Y2	BC 238B	CEMI	
Y3	BD 136		whave o
	2arówki - lamps - Gluhlan	mpen - Laun	макалношниз
	2arówki - lamps - dimin	POLAM	
Z1-Z	R-5-24V-50mA		

Sitona
Page | Settien
Page | Settien 3
Companying | Companying




UNIN	ion	6105-2	300 A		-	-		
Symbol Symbol Zeichen Cunco	Ornoczenie Description Bezeichnung Obogustenn	,	Producest Manufacturer Hersteller Продужинт	Indeks Index Index Vancouse	United Later	111		
	и 749-				-	10-		1
	Rezyst	ory - resistors - Wide	erstande -	резнст	DD&L			A
R1		125W-510-5%-434	TELPOD			-		
R2*	NET-1,	125W-15k-5%-434	n					
R3	Mar-n,	125W-390-5/-434	11	1				
R4	MET-O,	125W- 1k-5%-434	21	1				
R5	Har-o,	125W- 1k-5%-434	n				1	
R6	MAT-0,	125W- 1k-5%-434	п					
R7	HET-1,	125%-10k-51-434	11				1	
RB-R	\$61.2T-1,	125W-100-5%-434						
R37	MET-1,	1251-100-5/-434	11					
R38	Man-o,	1254- 1k-5%-434	H	1		1		
R39	MET-7,	125V-20k-5%-434	n					
R40	HET-7	125W- 1k-5%-434						
R41	HET-7	125W- 1k-5%-434	11					
R42*	MLT-0	,125 7-300-55-434	n			-		
	Konder	nsatory - eagneitors	- Kondensa	toren	- конден	cameon		
C1	KFPm-2	2C-5x5-100n-H-63-455	CERAD					
C2	196D-2	22/JF-/=20%/-16V	ELWA			1	- 1	
C3	196D-	7/NF-/=20/2/-16V	1 "			- 1	- 1	
C4		2C-5x5-10n-11-63-455	CERAD	1				
05		17uF-/=20,:/-16V	ELAV	1		1	1	
C6		20-5x5-10n-11-63-455	CERAD			1		
C7		2C-5x5-10n-11-63-455	19			1		
C8		20-5x5-10n-M-63-455	"					
09*		20-5x5-10n-11-63-455	"	1		1		
C10*		11 62 455			orte Sch	1 two walk	- 1	
	likkadı	g scalone-integrated c	ircuits-li	TUKTI				
	интелог	THE CLEMA						
U1	UOA G		CEMI					
U2	UCA 6			+				

UNII	Mon	610	5-2300A	ыгола раде жейе страннцы	3 stron pages sellen serpannu		
S bol Set hen Cunvo	Ovasczenie Description Bezeichnung Обозначенио		Producturer Manufacturer Hersteller Продущент	Indeks UNIMOR Index UNIMOR Index UNIMOR VRESSTERS UNIMOR	Umagi Remarka Bemerkungen Принечания		
13	UCA 6406		CEMI				
U4	UCA 6404		n				
U 5	UCA 64132	2	11				
DE-	UCA 6475		"		1		
07	UCA 6475		11				
UB	UCA 6475		11				
TI9	UCA 6447		II.		1		
U10	UCA 6447		li li				
UII	UCA 6447		"				
112	UCA 6447		in				
V15	UCA 64151		n				
Y1	Franzyston 50 238B	ry - transistors - 9	Transistoren CEMI	- транзисторы			
		iodes - Dioden - 9400					
D1	PACP 95		CEMI		-		
	Drawiki -	-chokes - Drosseln -	дросселн				
tea	2843-1140		UNIMOR		WN-2843		
					4		
			-				
1							

6105-2400

UNIMOR




M747

 0.81 ± 0.8

SHP 6102 - 3000 A

Strona
Page /
Stite
company o ompany



(ma)	(11)	SID 6102.	-3000 A	12.1	E-1
1-1	Orestande frontly und frontly und		Printeress Mare In Interes Herateling Oponyment	Index Unitary Lades Unitary Lates Unitary Yearness Unitary	
	Remyst	ory - registors -	Via materiale	peque pu	
1-R4		5,6 10% 3	TELPOD		1
	Tronsy	story - translator	e - Translat	oran - mpanjut - p	60
¥1	BDP 62	0	OHII		1 1
Y 2	מם 13	55	CLAIL		
	Cnioso	la - gookets - Pue	hien - wmence.	ине внин	
PG1	WSz-3		FSB Kon Ozeonow		6102-300 4
	Wtyk1	- plugs - Stocker	- ulmenceanble	HALH	
FW1	SzP-3		FSE Kor Czechov	itat	6102-3000A
	Konde	nsatory - capacite	ors - Kondan	entaren - Lakake	ample
01		20-0,22µ-100V-20,5	CMRAD		
	Tyrys	tory - thiristors	- Therinton	т - тринстры	
XT1	BTP 1		LMIINA		
	77000	a - connectors - S	ster erling	т - соединиены	14
L1		cka gwintowa typ 32	The second second		6108-30004
					1

REDUKTOR VOLTAGE CONVERTER PERYKTOP HAMPADEHUR

140	DATE OF THE PARTY		6102-3110				atrona page actre 2 cypanicia	pages seites 2
Similar Souther Desires Copies	Description Reserving				Producent Manufacturer Herateller Продущент	Indeks Index Index Yessatees	UNIMOR UNIMOR UNIMOR UNIMOR	Umagi Ветагва Ветегванде Примечания
	Rezyato	CY - F	esistors -	- Wide	ratando -	резисторы		
R5	MET-0,5	W-750-	5/0-434		TELPOD			
R6	н	750	W	-	п			
B7		1k2	п		n			
R8	н	360	n .		H			
R9	n	470	tt		n			
R10	н	68	n		ti			
R11	n	1k	11		н			
R12*	н	24	Ħ		11			
	Kondensa	tory -	capacitor	s - K	ondensato	ren - KO	нденсаторы	
C1	158D-47µI	8-/-20%	5/ - 35V		ELWA			
02	1960-68 זען	-/±20,	/-16V		п			
C3	KPPm-20-1	0x10-1	μF-11-63-4	55	CERAD			
04	1%SE-20-0			1	17			
05	KFPm-20-5	x5-100	n-H-63-455	5	11-			
	Tranzysto	ry - T	ransistors	- Ty	ennel et on	on - maas	/2//2000 0 1 /	
3	BC 108 B				EMI	en – mpar	, Inchioped	
-	Diody - di	lodes .	Dioden -	днеды				
- 1	LZP 611 C6							
	BZP 630 C1				HAII "			
3	MP 795				"			

la zo

TAIMOR SHP - 6105 - 7000 IROZGAŁĘŹNIK JUNCTION BOX PA3BETBUTENЬ

111

